



8	Programmable I/O 可程式設計輸入輸出	需用程式設計軟體定義相應的輸入或輸出功能
9	Emergency Input 報警輸入	報警輸入，需配合 MDC1200 信令使用
10	Ignition Sense 點火感應（正極）	點火感應（正極電源感應端口）
11	Receive Audio Output 接收音訊輸出	可由軟體選擇以下兩種輸出：660mV rms（去加重/靜音）或 330mV rms（未去加重/沒有靜音）。最小負載阻抗 5k 歐姆
12	Programmable I/O 可程式設計輸入輸出	需用程式設計軟體定義相應的輸入或輸出功能
13	Switched B+受控電源輸出	受電源開關控制的 13.8Vdc 電源輸出（最大電流 500mA）
14	Programmable I/O 可程式設計輸入輸出	需用程式設計軟體定義相應的輸入或輸出功能
15	Internal Speaker 內部喇叭	連接到內部喇叭正端，並通過內部飛線連接到第 16 腳
16	External Speaker (+) 外接喇叭正端	將 4 或 8 歐姆的外接喇叭連接到 1 和 16 腳。注意：內部電路為橋型輸出，1 或 16 腳均沒有接地。