

FT-70D WIRES-X 使用说明 (连接MMDVM) BG8IOI

首先升级固件到 v1.11

按一下F键,并保持进入设置菜单, 旋转dial至62 "W-DGID"


再按一下F,默认是 AUTO, 按F或者PTT 保存.(因为MMDVM不需要设置DG-ID,所以就用AUTO)

调整频率到与MMDVM一致的频率, 按一下F键,然后按下AMS, 发射LED 绿色与白色闪烁2下,屏幕出现 如下: wires 闪烁,

等待连接中.....




连接成功后,屏幕出现
Lc或者Cn



Lc 显示是本地的连接的盒子的名称,一般都是自己的呼号.

Cn 表示目前连接的房间名称

向左旋转dial 直到出现



用数字键直接输入房间号 86319 (cn 3# 房间)

然后按一下 AMS 等待连接. 连接成功后 出现 Cn 这个界面, Cn后面就会显示房间的名称,

然后按住 1---5 数字键中的任意一个, 这样就保存在C1---C5 中, 向右旋转dial 就可以

查看C1,C2,C3,C4,C5 保存的房间名称. 按这个方法保存所需要的房间.

切换房间就是选择DIAL到 C1---C5中你想连接的房间后, 按一下AMS 就开始连接,切换非常方便

连接成功后就出现 Cn 这个界面.

在房间通联中, 按一下V/M 键将显示 C1--C5 和频率, 再按一下返回到Cn界面.

C0 这个界面表示你目前通联次数最多的房间, 如需连接切换,只需要按一下AMS

如需要退出WIRES-X, 按住MODE 就会退出到正常模式.

使用中发现了bug,就是保存的几个CN的服务器只能临时保存一次,断开连接后

再次进入发现保存的都没有了.然后发邮件给YAESU, 第2天Tim Factor, KT7F (Yaesu 的技术支持)回复

说他在自己的FT70D上没有发现这个问题,不会丢失. 然后今天又用wires-x连接,发现C1居然还保存了

昨天晚上保存的韩国服务器85044, 居然没有丢失. 所以就判断是不是连续的名称才能保存,

马上试了几次其他连续名称的服务器,居然都能完全保存.看来这是鬼子的bug了,居然得让名称符合它的要求才行.

可能是YAESU的Wires-x节点的名称必须要求连贯,因为我们本地好像也没有哪个HAM有Wires-x设备.

所以无从知晓了,不过折腾了几天,最终问题总算还是找到了,这也就安心玩这70D了.

***房间名称必须是连续的,不能有空格, 比如目前中国的几个房间名称都是有空格的,只能临时保存一次**

退出Wires-x后保存的就会丢失.可以给建服务器的HAM建议看能否改一个连续的名称, 比如CN-01, CN-02, ...

名称你可以在Cn屏幕下看是否连贯的名称 目前还是有些连贯的名称服务器,不过都是海外的.

下边这些就是可以完全保存的房间

祝通联愉快!

73,

BG8IOI 2017-12-13 整理

85044 - C4FM-SEOUL - TG45004 XLX170

47573 - BM-EA-TG914 - BM-EA-TG914

30745 - BM-TG-2080 - BrMstr TG2080

00872 - BM-TG-20820 - BrMstr TG20820

52846 - BM-TG-20859 - BrMstr TG20859

39552 - BM-TG-2087 - BrMstr TG2087

81116 - BM-TG-20883 - BrMstr TG20883

93206 - BM-TG-2088 - BrMstr TG2088

35402 - BM-TG-2089 - BrMstr TG2089

14341 - BM-TG-208 - BrMstr TG208