

警告

设置使用无线电台（站）的行为，必须依法办理设台审批手续，领取无线电台执照。在使用设备过程中，应当按照电台执照核定的项目工作。擅自设置使用无线电台（站）、干扰无线电业务、不按核定项目工作以及其他违反无线电管理法规的行为，由无线电管理机构给予行政处罚。严重的无线电违法行为，还可能触犯《刑法》288条或《治安管理处罚法》第28条，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑事处罚或者由公安机关处以拘留的行政处罚。

以下摘自《中华人民共和国无线电管理条例》

第七十条 违反本条例规定，未经许可擅自使用无线电频率，或者擅自设置、使用无线电台（站）的，由无线电管理机构责令改正，没收从事违法活动的设备和违法所得，可以并处5万元以下的罚款；拒不改正的，并处5万元以上20万元以下的罚款；擅自设置、使用无线电台（站）从事诈骗等违法活动，尚不构成犯罪的，并处20万元以上50万元以下的罚款。

第七十二条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由无线电管理机构责令改正，没收违法所得，可以并处3万元以下的罚款；造成严重后果的，吊销无线电台执照，并处3万元以上10万元以下的罚款：

- （一）不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台（站）；
- （二）故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号，传播、公布或者利用无意接收的信息；
- （三）擅自编制、使用无线电台识别码。

第七十三条 违反本条例规定，使用无线电发射设备、辐射无线电波的非无线电设备干扰无线电业务正常进行的，由无线电管理机构责令改正，拒不改正的，没收产生有害干扰的设备，并处5万元以上20万元以下的罚款，吊销无线电台执照；对船舶、航天器、航空器、铁路机车专用无线电导航、遇险救助和安全通信等涉及人身安全的无线电频率产生有害干扰的，并处20万元以上50万元以下的罚款。

20180818 版

目录

欢迎加入火车迷业余无线电通信 QQ 群：146195096

依照拼音首字母排序

北京局集团有限公司	1
成都局集团有限公司	5
广州局集团有限公司	9
呼和浩特局集团有限公司	12
哈尔滨局集团有限公司	14
济南局集团有限公司	17
昆明局集团有限公司	20
兰州局集团有限公司	22
南昌局集团有限公司	24
南宁局集团有限公司	28
青藏集团有限公司	30
上海局集团有限公司	31
沈阳局集团有限公司	36
太原局集团有限公司	38
武汉局集团有限公司	42
乌鲁木齐局集团有限公司	44
西安局集团有限公司	46
郑州局集团有限公司	48
集通铁路(集团)有限责任公司	50
神朔铁路分公司	51
测试线路	52
个人总结	55

红字为新增或修改内容

ZBAA	北京首都国际机场 Beijing Capital	56
ZBDH	秦皇岛/北戴河 QINHUANGDAO/Beidaihe Airport	58
ZBDT	大同/云冈 DATONG/Yungang Airport	59
ZBDS	鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 Ordos Ejin Horo Airport	60
ZBER	二连浩特赛乌素机场 ERENHOT Saiwusu	61
ZBHH	呼和浩特白塔 Hohhot Baita	62
ZBLA	呼伦贝尔海拉尔机场 Hulunbeier Hailar	63
ZBMZ	满洲里西郊机场 Manzhouli Xijiao	64
ZBOW	包头机场 Baotou	65
ZBSJ	石家庄正定国际机场 Shijiazhuang Zhengding	66
ZBTJ	天津滨海国际机场 Tianjin Binhai	67
ZBYN	太原武宿国际机场 Taiyuan Wusu	68
ZGDY	张家界荷花机场 Zhangjiajie Hehua	69
ZGGG	广州白云国际机场 Guangzhou Baiyun	70
ZGHA	长沙黄花国际机场 Changsha Huanghua	72
ZGKL	桂林两江国际机场 Guilin Liangjiang	73
ZGMX	梅县长岗岌机场 MEIXIAN Changgangji	74
ZGNN	南宁吴圩国际机场 Nanning Wuxu	75
ZGOW	揭阳潮汕机场 Jieyang Chaoshan	76
ZGSZ	深圳宝安国际机场 Shenzhen Baoan	77
ZHCC	郑州新郑国际机场 Zhengzhou Xinzheng	79
ZHHH	武汉天河国际机场 Wuhan Tianhe	80
ZHYC	宜昌三峡机场 Yichang Sanxia	82
ZJHK	海口美兰国际机场 Haikou Meilan	83
ZJSY	三亚凤凰国际机场 Sanya Phoenix	84
ZLIC	银川河东国际机场 Yinchuan Hedong	85
ZLLL	兰州中川国际机场 Lanzhou Zhongchuan	86
ZLXN	西宁曹家堡机场 Xining Caojiapu	87
ZLXY	西安咸阳国际机场 Xi'an Xianyang	88
ZPJH	西双版纳嘎洒国际机场 Xishuangbanna Gasa	90
ZPLJ	丽江三义机场 Lijiang Sanyi	91

ZPPP	昆明长水国际机场	Kunming Changshui	• • • • •	92
ZSAM	厦门高崎国际机场	Xiamen Gaoqi	• • • • •	93
ZSCG	常州奔牛国际机场	Changzhou Benniu	• • • • •	94
ZSCN	南昌昌北国际机场	Nanchang Changbei	• • • • •	95
ZSFZ	福州长乐国际机场	Fuzhou Changle	• • • • •	96
ZSHC	杭州萧山国际机场	Hangzhou Xiaoshan	• • • • •	97
ZSJD	济南遥墙国际机场	Jinan Yaoqiang	• • • • •	99
ZSLY	临沂沭埠岭机场	LINYI Shubuling	• • • • •	100
ZSNB	宁波栎社国际机场	Ningbo Lishe	• • • • •	101
ZSNJ	南京禄口国际机场	Nanjing Lukou	• • • • •	102
ZSNT	南通兴东国际机场	NanTong Xingdong	• • • • •	103
ZSOF	合肥新桥国际机场	Hefei Xinqiao	• • • • •	104
ZSPD	上海浦东国际机场	Shanghai Pudong	• • • • •	105
ZSSS	上海虹桥国际机场	Shanghai Hongqiao	• • • • •	107
ZSQD	青岛流亭国际机场	Qingdao Liuting	• • • • •	109
ZSQZ	泉州晋江机场	Quanzhou Jinjiang	• • • • •	110
ZSSH	淮安涟水机场	Huaian Lianshui	• • • • •	111
ZSTX	黄山屯溪机场	Huangshan Tunxi	• • • • •	112
ZSWH	威海大水泊机场	Weihai Dashuipo	• • • • •	113
ZSWX	无锡硕放机场	Wuxi Shuofang	• • • • •	114
ZSWZ	温州龙湾国际机场	Wenzhou Longwan	• • • • •	115
ZSXZ	徐州观音机场	Xuzhou Guanyin	• • • • •	116
ZSYA	扬州泰州机场	Yangzhou Taizhou	• • • • •	117
ZSYN	盐城南洋机场	Yancheng Nanyang	• • • • •	118
ZSYT	烟台蓬莱国际机场	Yantai Penglai	• • • • •	119
ZSYW	义乌义乌机场	Yiwu Yiwu	• • • • •	120
ZUCK	重庆江北国际机场	Chongqing Jiangbei	• • • • •	121
ZUGY	贵阳龙洞堡国际机场	Guiyang Longdongbao	• • • •	123
ZULS	拉萨贡嘎机场	Lhasa Gonggar	• • • • •	124
ZUUU	成都双流国际机场	Chengdu Shuangliu	• • • • •	125
ZUXC	西昌青山机场	Xichang Qingshan	• • • • •	127

ZUZY 遵义/新舟 ZUNYI/Xinzhou	128
ZWSH 喀什机场 Kashi Kashi	129
ZWTN 和田机场 Hotan hotan	130
ZWWW 乌鲁木齐地窝堡国际机场 Urumqi Diwopu	131
ZYCC 长春龙嘉国际机场 Changchun Longjia	132
ZYHB 哈尔滨太平国际机场 Harbin Taiping	133
ZYJM 佳木斯佳木斯机场 Jiamusi Jiamusi	134
ZYMD 牡丹江海浪机场 Mudanjiang Hailang	135
ZYQQ 齐齐哈尔三家子机场 Qiqihar Sanjiazi	136
ZYTL 大连周水子国际机场 Dalian Zhoushuizi	137
ZYTX 沈阳桃仙国际机场 Shenyang Taoxian	138
ZYYJ 延吉朝阳川机场 Yanji Chaoyangchuan	139
境外航班使用紧急迫降机场	
ZLDH 敦煌	140
ZLJQ 嘉峪关	140
ZLYS 玉树/巴塘	141
ZWKC 库车/龟兹	141
ZWTL 吐鲁番/交河机场	142
北京区域管制	143
沈阳区域管制	145
哈尔滨区域管制	146
大连区域管制	147
呼和浩特区域管制	148
海拉尔区域管制	149
上海区域管制	150
济南区域管制	152
武汉区域管制	153
广州区域管制	154
南昌区域管制	156
合肥区域管制	157

[illegible]

粉红字为新增或修改内容

北京局集团有限公司

	线路	起始地-目的地	制式	频率
1.	京九上行	东莞东-黄村		GSM-R
2.	京九下行	黄村-东莞东		GSM-R
3.	津秦高铁	天津-龙家营		GSM-R
4.	津秦高铁	天津南-天津		GSM-R
5.	津霸线	郎园-霸州西		GSM-R
6.	石太三线	石家庄北-获鹿所		GSM-R
7.	石动走行	动车所-石家庄		GSM-R
8.	石太联络	北降壁-石家庄		GSM-R
9.	石太客专	北降壁-太原南		GSM-R
10.	京广西联	杜家坎-北京西		GSM-R
11.	京广高铁	武汉-西九龙		GSM-R
12.	京广高铁	武汉-杜家坎		GSM-R
13.	京沪高铁	上海虹桥-北京南站		GSM-R
14.	沈大高速	大连北-沈阳北		GSM-R
15.	京哈高速	沈阳北-哈尔滨西		GSM-R
16.	京津城际	北京南站-于家堡		GSM-R
17.	京动走行	北京南-动车段		GSM-R
18.	石太上行	皇后园-石家庄北		GSM-R
19.	石太下行	石家庄北-皇后园		GSM-R
20.	津西走行	曹庄动所-天津西		GSM-R
21.	京津联络	京津线路所-天津西		GSM-R
22.	津霸客专	天津西-霸州西		GSM-R
23.	霸徐线	霸州西-徐水		GSM-R
24.	霸徐京广	白洋淀-徐水东		GSM-R
25.	南仓联络	南仓所-天津西		GSM-R
26.	唐呼上行	台阁牧-古营盘		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

27.	唐呼下行	台阁牧-古营盘		GSM-R
28.	唐呼上行	曹妃甸北-沙岭子西		GSM-R
29.	唐呼下行	曹妃甸北-沙岭子西		GSM-R
30.	唐呼京通	滦平东-张百湾		GSM-R
31.	唐呼京承	李家营-赵家店		GSM-R
32.	京哈唐呼	唐山北-丰润西		GSM-R
33.	京包线	大同东-古店		GSM-R
34.	石济客专	石家庄-齐河		GSM-R
35.	德川东联	德州东-陵县		GSM-R
36.	京哈唐呼	丰润西-唐山北	B1	458.000MHz
37.	唐呼京通	张百湾-滦平东	B1	457.700MHz
38.	唐呼京承	赵家店-李家营	B2	458.000MHz
39.	石太线	石家庄-皇后园	B1	457.700MHz
40.	霸徐线	徐水-徐水	B1	457.825MHz
41.	京广线	北京-郴州	B1	457.825MHz
42.	京沪线	北京-上海	B1	457.700MHz
43.	京哈线	北京-秦皇岛	C	458.000MHz
44.	石太上行	太原东-石家庄	B1	457.700MHz
45.	石太下行	石家庄-太原东	B1	457.700MHz
46.	石德线	石家庄-皇后园	B2	457.700MHz
47.	石德线	石家庄-德州	C	457.700MHz
48.	石德线	北京-上海	B1	457.700MHz
49.	京通线	昌平-河洛营	B1	457.700MHz
50.	京通线	河洛营-通辽	C	457.700MHz
51.	承隆线	承德-隆化	B1	458.000MHz
52.	大李线	大红门-李营	B1	457.700MHz
53.	大台线	五路-木城涧	B1	457.700MHz
54.	丰沙线	丰西五场-沙城	B1	457.700MHz
55.	丰双线	丰台西-双桥	B1	458.000MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

56.	锦承线	锦州-平泉	C	457.700MHz
57.	锦承线	平泉-上板城	C	458.000MHz
58.	京包线	北京北-大同	B1	457.700MHz
59.	京包线	大同-包头东	B1	457.700MHz
60.	京承线	双桥-承德	B2	458.000MHz
61.	京原线	石景山-原平	B1	457.700MHz
62.	西北环线	军庄-沙河	B1	457.700MHz
63.	东北环线	星火-黄土店	B1	457.700MHz
64.	津霸联络	北仓-郎园	C	457.700MHz
65.	石德连线	石家庄-工业站	C	457.700MHz
66.	邯长线	邯郸-长治北	B1	457.825MHz
67.	津蓟线	汉沟镇-蓟县	B1	457.700MHz
68.	津山线	天津北-山海关	B1	457.700MHz
69.	七滦线	胥各庄-滦县	C	457.700MHz
70.	天津北环	南仓-北塘	B1	457.700MHz
71.	京九线	北京西-南昌	B1	457.700MHz
72.	京九线	南昌-东莞东	B1	458.000MHz
73.	朔黄联络	王佐-肃宁北	B1	458.000MHz
74.	南同蒲线	港口-榆次	C	457.700MHz
75.	石太三线	石家庄北-获鹿	B2	457.700MHz
76.	邯黄线	小康庄-东北流	B1	457.825MHz
77.	邯黄线	小康庄-渤海西	B1	458.000MHz
78.	北京直通	北京-北京西	B1	457.825MHz
79.	唐山北联	唐山北-杨家口	B1	458.000MHz
80.	津霸线	北仓-朗园	C	457.700MHz
81.	唐呼上行	古营盘-沙岭子西	B2	457.700MHz
82.	唐呼下行	古营盘-沙岭子西	B2	457.700MHz
83.	石家庄直	石工-石家庄北	B1	457.700MHz
84.	石西北环	柳辛庄-石家庄北	B1	457.825MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

85.	石德货联	石西 II 场-孔寨	B1	457. 825MHz
86.	石太引入	石家庄-石西 I 场	B1	457. 700MHz
87.	石西环线	正定-平南	B1	457. 825MHz
88.	VI 频组		B2	458. 000MHz
89.	V 频组		B2	457. 925MHz
90.	IV 频组		B2	457. 825MHz
91.	III 频组		B2	457. 700MHz
92.	I 频组		B2	457. 500MHz
93.	VI 频组		B2	458. 000MHz
94.	V 频组		B1	457. 925MHz
95.	IV 频组		B1	457. 825MHz
96.	III 频组		B1	457. 700MHz
97.	I 频组		B1	457. 500MHz

成都局集团有限公司

1.	成灌线	成都-青城山/彭州		GSM-R
2.	沪蓉线	汉口-利川		GSM-R
3.	沪蓉线	渭沱-利川		GSM-R
4.	重庆动走	重庆北-重庆动所		GSM-R
5.	西成客专	西安北-朝天		GSM-R
6.	西成客专	朝天-成都东		GSM-R
7.	成贵客专	成都东-乐山		GSM-R
8.	峨眉山线	乐山-峨眉山		GSM-R
9.	成动走行	成都东-八里		GSM-R
10.	贵广客专	贵阳北-广州南		GSM-R
11.	贵北动走	动车所-贵阳北		GSM-R
12.	沪昆高速	杭州东-昆明南		GSM-R
13.	沪昆高速	杭州东-上海虹桥		GSM-R
14.	贵开线	贵阳北-开阳		GSM-R
15.	贵阳枢纽	贵阳北-龙里北		GSM-R
16.	成渝高速	成都东-沙坪坝		GSM-R
17.	重北联络	重庆北-半边山		GSM-R
18.	兰渝线	羊木-渭沱		GSM-R
19.	湖雍线	织金北-纳雍西		GSM-R
20.	郑渝高速	万州北-重庆北		GSM-R
21.	涪三线	南川-三江		GSM-R
22.	万盛南联	万盛-万盛南		GSM-R
23.	三江东联	三江东-K80		GSM-R
24.	兰渝西成	联络线		GSM-R
25.	渝贵线	童家溪-贵阳		GSM-R
26.	成渝贵联	半边山-重庆西		GSM-R
27.	蔡歌联络	141-双碑		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	长东联络	长田湾-贵阳东		GSM-R
29.	成昆线	成都南-峨眉		GSM-R
30.	成昆线	峨眉-攀枝花	C 加强	457.825MHz
31.	涪三线	涪林-南川	B1	457.700MHz
32.	成都枢纽		B1	457.825MHz
33.	湖雍线	湖潮-织金北	B1	457.500MHz
34.	重庆枢纽		B1	457.700MHz
35.	兴隆场南		B1	457.825MHz
36.	重庆机务		B1	457.500MHz
37.	贵阳枢北		B1	457.700MHz
38.	贵阳枢南		B1	457.500MHz
39.	六盘水枢		B1	457.500MHz
40.	宝成线	成都-枢纽	B1	457.825MHz
41.	宝成线	宝鸡-冉家河	C	457.825MHz
42.	宝成线	广元-德阳南	B1	457.700MHz
43.	成昆线	成都-枢纽	B1	457.825MHz
44.	成昆线	攀枝花-昆明	B1	457.700MHz
45.	成昆线	公兴-攀枝花	C 加强	457.825MHz
46.	川黔线	都拉营-木竹河	B1	457.700MHz
47.	川黔线	石门坎-珞璜	B1	457.700MHz
48.	成渝线	成都-枢纽	B1	457.825MHz
49.	成渝线	陈家湾-黄谦	B1	457.700MHz
50.	成渝线	重庆-枢纽	B1	457.700MHz
51.	达成线	成都-枢纽	B1	457.825MHz
52.	达成线	隆盛-遂宁西	B1	457.825MHz
53.	达成线	蓬溪-三汇镇	B1	457.700MHz
54.	内昆线	内江站	B1	457.700MHz
55.	内昆线	内江南-宜宾	B1	457.500MHz
56.	内昆线	昭通-宜宾南	B1	457.500MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	内昆线	石丫口-昭通南	B1	457. 500MHz
58.	贵昆线	湖潮-滥坝	B1	457. 500MHz
59.	贵昆线	葡萄箐-徐屯	B1	457. 500MHz
60.	贵昆线	凤凰山-宣威	B1	457. 500MHz
61.	黔桂线	小西堡-麻尾	B1	457. 500MHz
62.	黔桂线	泗亭-柳州南	B1	457. 700MHz
63.	遂渝线	遂宁南-石子山	B1	457. 700MHz
64.	遂宁站	遂宁站	B1	457. 700MHz
65.	沪昆线	娄底-株洲	B1	457. 825MHz
66.	沪昆线	怀化-娄底	B1	457. 700MHz
67.	沪昆线	麻芝铺-玉屏	B1	457. 500MHz
68.	襄渝线	达州-磨心坡	B1	457. 700MHz
69.	襄渝线	襄樊-达州	B1	457. 700MHz
70.	渝怀线	怀化-娄底	B1	457. 700MHz
71.	渝怀线	怀化-唐家沱	B1	457. 825MHz
72.	渝怀线	唐家沱-重庆	B1	457. 700MHz
73.	遂成线	淮口-遂宁	B1	457. 700MHz
74.	水大线	六盘水-大湾	B1	457. 700MHz
75.	广旺线	广旺线	B1	457. 700MHz
76.	德天线	德天线	B1	457. 700MHz
77.	广岳线	广岳线	B1	457. 825MHz
78.	成汶线	成汶线	B1	457. 825MHz
79.	三万支线	三万支线	B1	457. 700MHz
80.	安琪线	安琪线	C	457. 500MHz
81.	湖林线	湖林线	B1	457. 500MHz
82.	开阳线	德天线	B1	457. 700MHz
83.	达万线	达州-万州	B1	457. 700MHz
84.	万利线	万州-利川	B1	457. 700MHz
85.	高南线	高兴-南充东	B1	457. 700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

86.	成都东环	成都-成都南	B1	457.825MHz
87.	出入库	出入库	B1	457.825MHz

广州局集团有限公司

1.	广珠城际	广州南-珠海/新会		GSM-R
2.	广株线	大田-高栏港		GSM-R
3.	广深 1-2	深圳-广州		GSM-R
4.	广深 3-4	深圳-广州		GSM-R
5.	京九上行	东莞东-黄村		GSM-R
6.	京九下行	黄村-东莞东		GSM-R
7.	京广高铁	深圳北-武汉		GSM-R
8.	京广高铁	武汉-杜家坎		GSM-R
9.	海南东环	海口-三亚		GSM-R
10.	海南西段	三亚-海口		GSM-R
11.	广动基地	广动基地-广州南		GSM-R
12.	杭深线	杭州东-诏安		GSM-R
13.	杭深线	诏安-深圳北		GSM-R
14.	衡柳线	柳州-衡阳东		GSM-R
15.	茂湛线	茂名东-塘口		GSM-R
16.	吉衡线	吉安南-颜家垄		GSM-R
17.	沪昆高速	杭州东-上海虹桥		GSM-R
18.	沪昆高速	杭州东-昆明南		GSM-R
19.	赣韶线	南康-韶关东		GSM-R
20.	贵广客专	贵阳东-广州南		GSM-R
21.	南广线	南宁-广州南		GSM-R
22.	平湖联络	平湖-李朗线路所		GSM-R
23.	益湛线	娄底(南)-邵阳		GSM-R
24.	广惠城际	小金口-东莞西		GSM-R
25.	广肇城际	广州-肇庆		GSM-R
26.	长株潭线	西九龙-石岗停车场		GSM-R
27.	石岗联络	西九龙-石岗停车场		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	京广线	北京-郴州	B1	457.825MHz
29.	京广线	郴州-广州	B1	458.000MHz
30.	沪昆线	新塘边-株洲	B1	457.700MHz
31.	沪昆线	娄底-株洲	B1	457.825MHz
32.	沪昆线	娄底-玉屏	B1	457.700MHz
33.	京九线	北京西-南昌	B1	457.700MHz
34.	京九线	南昌-东莞东	B1	458.000MHz
35.	漳龙线	漳平-基太	C	457.700MHz
36.	漳龙线	基太-龙川	C	458.000MHz
37.	益湛线	益阳-娄底	B1	457.825MHz
38.	益湛线	邵阳-茂名东	B1	457.825MHz
39.	益湛线	玉林-楠木塘	B1	457.825MHz
40.	广深线	广州-深圳	B1	458.000MHz
41.	黄埔单线	黄埔-渔珠	B1	458.000MHz
42.	广茂线	广州-茂名东	B2	458.000MHz
43.	湛海线	塘口-海安南	B1	457.825MHz
44.	畲汕单线	畲江-汕头	C	458.000MHz
45.	广茂联线	腰古-大降坪	B2	458.000MHz
46.	龙川北东	龙川北-龙川	B1	458.000MHz
47.	东莞东南	东莞东-土塘	B1	458.000MHz
48.		机车出入库	B1	458.000MHz
49.	湘黔线	娄底-株洲	B1	457.825MHz
50.	湘黔线	玉屏-娄底	B1	457.700MHz
51.	湘黔线	麻芝铺-玉屏	B1	457.500MHz
52.	渝怀线	怀化-娄底	B1	457.700MHz
53.	渝怀线	怀化-唐家沱	B1	457.825MHz
54.	渝怀线	唐家沱-重庆	B1	457.700MHz
55.	焦柳线	郅营-张家界北	B1	457.825MHz
56.	焦柳线	柳州南-张家界北	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.		广州龙川	B1	458.000MHz
58.		广州深圳深圳西	B1	458.000MHz
59.		广州茂名东	B1	458.000MHz
60.		茂名东海安南	B1	457.825MHz
61.		海口三亚	B1	457.825MHz
62.		株洲娄底	B1	457.825MHz
63.		娄底玉屏	B1	457.700MHz
64.		南昌五里墩	B1	457.700MHz
65.		五里墩株洲	B1	457.825MHz
66.		怀化同田湾	B1	457.700MHz
67.		同田湾唐家沱	B1	457.825MHz
68.		唐家沱重庆北	B1	457.700MHz
69.		柳州张家界	B1	457.700MHz
70.		张家界醴县	B1	457.825MHz

呼和浩特局集团有限公司

1.	包西线	包头-西安		GSM-R
2.	定银线	银川-定边		GSM-R
3.	太中线	中卫-太原南		GSM-R
4.	新陶线	新街-陶利庙		GSM-R
5.	呼动上行	呼和东-呼东动所		GSM-R
6.	呼动下行	呼和东-呼东动所		GSM-R
7.	响四线	响沙湾-吴四圪堵		GSM-R
8.	高吴支线	高头窑-高头窑装车站		GSM-R
9.	临哈线	额济纳-哈密东 III 场		GSM-R
10.	唐呼上行	曹妃甸北-沙岭子西		GSM-R
11.	唐呼下行	曹妃甸北-沙岭子西		GSM-R
12.	唐呼上行	台阁牧-古营盘		GSM-R
13.	唐呼下行	台阁牧-古营盘		GSM-R
14.	东铜线	东胜西-王家塔		GSM-R
15.	唐呼京通	滦平东-张百湾		GSM-R
16.	唐呼京承	李家营-赵家店		GSM-R
17.	京哈唐呼	唐山北-丰润西		GSM-R
18.	京包线	大同东-古店		GSM-R
19.	京包客上	上行台阁牧-包头西		GSM-R
20.	京包客下	下行台阁牧-包头西		GSM-R
21.	京包客上	上行乌兰察布-台阁牧		GSM-R
22.	京包客下	下行乌兰察布-台阁牧		GSM-R
23.	中煤专线	大牛地-沙姆巴		GSM-R
24.	呼鄂线	台阁牧-鄂尔多斯		GSM-R
25.	呼前联络	呼和南-前朱堡		GSM-R
26.	京哈唐呼	丰润西-唐山北	B1	458.000MHz
27.	唐呼京通	张百湾-滦平东	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	唐呼京承	赵家店-李家营	B2	458. 000MHz
29.	迁曹线	迁安北-曹妃甸西		GSM-R
30.	东铜线	王家塔-铜匠川	B1	457. 700MHz
31.	唐呼上行	古营盘-沙岭子西	B2	457. 700MHz
32.	唐呼下行	古营盘-沙岭子西	B2	457. 700MHz
33.	临哈线	临河-额济纳	B2	457. 700MHz
34.	京包线	北京北-大同东	B1	457. 700MHz
35.	京包线	古店-包头东	B1	457. 700MHz
36.	包兰线	包头-惠农	B1	457. 700MHz
37.	包白线	白云鄂博-包头西	B1	457. 700MHz
38.	包环线	昆独仑召-包头东	C	457. 700MHz
39.	郭查线	郭尔奔敖-查干诺尔	B1	457. 700MHz
40.	海公线	乌海-公乌素	B1	457. 700MHz
41.	集二线	集宁-二连	C	457. 700MHz
42.	乌吉线	乌海西-吉兰泰	B1	457. 700MHz
43.	集通线	集宁-通辽	B1	457. 700MHz
44.	包石线	二道沙河-石拐	B1	457. 700MHz
45.	西金线	西小召-金泉南	B1	457. 700MHz
46.	包神线	包头站-东胜	B1	458. 200MHz
47.	呼准线	呼和浩特西 -周家湾	B1	457. 700MHz

哈尔滨局集团有限公司

1.	京哈线	沈阳北-哈尔滨	C	457.700MHz
2.	拉滨线	哈尔滨东-拉法	C	457.700MHz
3.	通让线	通辽-大庆西	C	457.700MHz
4.	平齐线	四平-齐齐哈尔	C	457.700MHz
5.	齐北线	富裕-北安	C	457.700MHz
6.	齐北线	齐齐哈尔-北安	C	457.700MHz
7.	滨洲线	哈尔滨-满洲里	C	457.700MHz
8.	富嫩线	富裕-嫩江	C	457.700MHz
9.	嫩林线	嫩江-古莲	C	457.700MHz
10.	伊加线	伊图里河-加格达奇	C	457.700MHz
11.	牙林线	牙克石-满归	C	457.700MHz
12.	潮乌线	潮中-莫尔道嘎	C	457.700MHz
13.	博林线	沟口-塔尔气	C	457.700MHz
14.	卓汇线	卓山-汇流河	C	457.700MHz
15.	塔韩线	塔河-韩家园	C	457.700MHz
16.	伊敏线	海拉尔东-伊敏	C	457.700MHz
17.	滨北线	哈尔滨东-北安	C	457.700MHz
18.	福前线	福利屯-前进镇	C	457.700MHz
19.	绥佳线	绥化-佳木斯	C	457.700MHz
20.	汤林线	南岔-乌伊岭	C	457.700MHz
21.	图佳线	斗沟子-佳木斯	C	457.700MHz
22.	哈齐客专@2	哈尔滨北-齐齐哈尔南	C	457.700MHz
23.	滨绥线	哈尔滨-牡丹江	C	457.700MHz
24.	江北联络	庙台子-徐家	C	457.700MHz
25.	王万线	王岗-万乐	C	457.700MHz
26.	壮让联络	壮志-让湖路	C	457.700MHz
27.	王孙线	王岗-孙家	C	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	定一线	定一联络起点-西庙台子	C	457.700MHz
29.	王岗疏解	王岗-王岗	C	457.700MHz
30.	榆树线@2	榆树屯-昂昂溪	C	457.700MHz
31.	西昂线@2	三西场-昂昂溪	C	457.700MHz
32.	榆红线@2	红旗营-榆树屯	C	457.700MHz
33.	红峰疏解@2	红峰线路所-红旗营	C	457.700MHz
34.	红峰线@2	红旗营-三到达场	C	457.700MHz
35.	三榆线@2	汤池一榆树屯	C	457.700MHz
36.	西峰线@2	三西场-三到达场	C	457.700MHz
37.	三峰线@2	三东场-三到达场	C	457.700MHz
38.	昂峰疏解@2	昂峰线路所-三到达场	C	457.700MHz
39.	呼工B线@2	海拉尔南一海拉尔北	C	457.700MHz
40.	阿扎线	扎兰屯-阿荣旗	C	457.700MHz
41.	哈局通用线路	哈局通用区段	C	457.700MHz
42.	京哈高速	沈阳北-哈尔滨西		GSM-R
43.	沈大高速	大连北-沈阳北		GSM-R
44.	齐北线	齐齐哈尔-北安	C	457.700MHz
45.	哈西联络	哈尔滨西-哈西动所		GSM-R
46.	哈齐客专@1	哈尔滨北-齐齐哈尔南		GSM-R
47.	滨绥线	牡丹江-绥芬河		GSM-R
48.	济南左线	齐齐哈尔南-济南存车		GSM-R
49.	济南右线	齐齐哈尔南-济南存车		GSM-R
50.	滨洲线	哈尔滨-满洲里		GSM-R
51.	平齐线	四平-齐齐哈尔		GSM-R
52.	齐北线	齐齐哈尔-富裕		GSM-R
53.	通让线	通辽-大庆西		GSM-R
54.	王万线	王岗-万乐		GSM-R
55.	壮让联络	壮志-让湖路		GSM-R
56.	榆红线@1	红旗营-榆树屯		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	三榆线@1	扬池-榆树屯		GSM-R
58.	西昂线	三西场-昂昂溪		GSM-R
59.	榆树线@1	榆树屯-昂昂溪		GSM-R
60.	三峰线@1	三东场-三到达场		GSM-R
61.	红峰疏解@1	红峰线路所-红旗营		GSM-R
62.	昂峰疏解@1	昂峰线路所-三到达		GSM-R
63.	红峰线@1	红旗营-三到达场		GSM-R
64.	西峰线@1	三西场-三到达场		GSM-R
65.	呼工B线@1	海拉尔南-海拉尔北		GSM-R
66.	榆峰线	三到达场-三到达场		GSM-R

济南局集团有限公司

1.	胶济客专	济南-青岛	GSM-R
2.	胶济线	济南-青岛	GSM-R
3.	京沪高铁	上海虹桥-北京南站	GSM-R
4.	京济联络	济南西-白马山	GSM-R
5.	动车所线	济南西-动车所	GSM-R
6.	济沪联络	济南-崔马庄	GSM-R
7.	胶荣联络	即墨-拓石河	GSM-R
8.	青烟直通	西陌堂-烟台	GSM-R
9.	烟荣联络	芝罘-烟台南	GSM-R
10.	京九上行	东莞东-黄村	GSM-R
11.	京九下行	黄村-东莞东	GSM-R
12.	海青线	海天-芝兰庄	GSM-R
13.	瓦日线	瓦塘-日照南	GSM-R
14.	台前联络	台前北-台南	GSM-R
15.	宁磁联络	宁阳东-磁窑	GSM-R
16.	德大线	黄河涯-大家洼	GSM-R
17.	德大疏解	黄河涯-丁庄	GSM-R
18.	徐州联络	大湖-徐州东	GSM-R
19.	青荣城际	青岛北-荣成	GSM-R
20.	辛泰线	临淄-泰山	GSM-R
21.	磁东线	磁窑-东都	GSM-R
22.	东莱线	东都-莱芜东	GSM-R
23.	东铁线	东风-铁石	GSM-R
24.	铁南线	铁石-南仇	GSM-R
25.	胶辛联络	东风站-王朱线所	GSM-R
26.	龙烟线	龙口西-珠玢	GSM-R
27.	解港线	解宋营-大季家北	GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	季港线	大季家-大季家北		GSM-R
29.	石济客专	石家庄-齐河		GSM-R
30.	齐河联络	齐河-济南西		GSM-R
31.	京沪线	北京-上海	B1	457.700MHz
32.	南北环线	南环-北环	B1	457.700MHz
33.	胶济线	济南-青岛	B1	457.700MHz
34.	蓝烟线	蓝村-烟台	B1	457.700MHz
35.	兖石线	兖州-日照	B1	457.700MHz
36.	新兖线	新乡-兖州	B1	457.700MHz
37.	胶新线	胶州-新沂西	B1	457.700MHz
38.	邯济线	济南-邯郸	B1	457.700MHz
39.	京九线	北京西-南昌	B1	457.700MHz
40.	京九线	南昌-东莞东	B1	458.000MHz
41.	京九客联	聊城东-聊城	B1	457.700MHz
42.	张东线	淄博-东营	B1	457.700MHz
43.	胶黄线	胶州-黄岛	B1	457.700MHz
44.	辛泰线	淄博-泰山	B1	457.700MHz
45.	磁东线	磁来-东都	B1	457.700MHz
46.	东莱线	东都-莱芜东	B1	457.700MHz
47.	东平线	东都-平邑	B1	457.700MHz
48.	泰肥线	泰山-湖屯	B1	457.700MHz
49.	枣临线	枣庄-临沂	B1	457.700MHz
50.	薛枣线	枣庄-枣庄东	B1	457.700MHz
51.	张博线	淄博-博山	B1	457.700MHz
52.	博小线	博兴-小营	B1	457.700MHz
53.	桃威线	桃村-威海	B1	457.700MHz
54.	东铁线	东风-铁石	B1	457.700MHz
55.	南罗线	南定-骆家庄	B1	457.700MHz
56.	铁南线	铁石-南仇	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	坊子线	潍坊-坊子	B1	457.700MHz
58.	博八线	博山-八陡	B1	457.700MHz
59.	滋洪线	淄川-洪山	B1	457.700MHz
60.	益羊线	大家洼-青川	B1	457.700MHz
61.	临沐线	梅家埠-临沐	B1	457.700MHz
62.	小沾线	小营-沾化	B1	457.700MHz
63.	德大线	黄河涯-大家洼	B1	457.700MHz
64.	史口联络	刘集-史口	B1	457.700MHz
65.	滨沾联络	滨州-杀虎刘	B1	457.700MHz
66.	滨小联络线	滨州-滨州北	B1	457.700MHz
67.	陇海线	徐州-连云	B1	457.700MHz
68.	陇海线	徐州-郑州	B1	457.700MHz
69.	沂沭线	梅家埠-沂沭	B1	457.700MHz
70.	珠烟线	珠玑-烟台北	B1	457.700MHz
71.	线路 0	济南局		GSM-R
72.	线路 1	济南局		GSM-R
73.	线路 2	济南局		GSM-R
74.	线路 3	济南局		GSM-R
75.	线路 4	济南局		GSM-R
76.	线路 5	济南局		GSM-R
77.	线路 6	济南局		GSM-R
78.	线路 7	济南局		GSM-R
79.	线路 8	济南局		GSM-R
80.	线路 9	济南局		GSM-R

昆明局集团有限公司

1.	沪昆高速	杭州东-上海虹桥		GSM-R
2.	沪昆高速	杭州东-昆明南		GSM-R
3.	南昆客专	南宁-昆东客场		GSM-R
4.	昆玉河线	昆明南-玉溪南		GSM-R
5.	沪昆动左	昆明南-昆明动车所		GSM-R
6.	沪昆动右	昆明南-昆明动车所		GSM-R
7.	云桂动左	昆明南-昆明动车所		GSM-R
8.	云桂动右	昆明南-昆明动车所		GSM-R
9.	昆阳线	读书铺-昆阳		GSM-R
10.	成昆线	温泉-昆明		GSM-R
11.	广昆复线	温泉-昆明		GSM-R
12.	温桃联络	温泉-桃花村		GSM-R
13.	枢纽客线	昆明-昆明东		GSM-R
14.	枢纽货线	昆明-昆明东		GSM-R
15.	沪昆引入	小团山所-洛羊镇		GSM-R
16.	沪昆客上	昆东上发场-昆明		GSM-R
17.	沪昆客下	昆东客场-昆明		GSM-R
18.	昆玉河线	玉溪南-河口北	B1	457.700MHz
19.	南昆线	威舍-昆明东	B1	457.700MHz
20.	沪昆线	昆明-凤凰山	B1	457.700MHz
21.	成昆线	攀枝花-温泉	B1	457.700MHz
22.	温桃联络	温泉-桃花村	B1	457.700MHz
23.	威红线	威舍-红果	B1	457.700MHz
24.	盘西线	红果-沾益	B1	457.700MHz
25.	水红线	红果-夹沟	B1	457.700MHz
26.	广昆复线	广通北-温泉	B1	457.700MHz
27.	广大线	广通(北)-大理(东)	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	大丽线	大理(东)-丽江(东)	B1	457.700MHz
29.	水红线	夹沟-六盘水南	B1	457.500MHz
30.	沪昆线	贵阳-凤凰山	B1	457.500MHz
31.	测试线路		C	457.500MHz
32.	安宁支线	读书铺-安宁	C	457.700MHz
33.	测试线路 1			GSM-R
34.	测试线路 2		B1	457.825MHz
35.	测试线路 3		C	457.700MHz
36.	测试线路 4		B1	457.700MHz
37.	测试线路 5		B2	457.700MHz
38.	测试线路 6		B2	457.825MHz

兰州局集团有限公司

1.	兰新客专	兰州西-乌动车所		GSM-R
2.	徐兰高速	郑州东-兰州西		GSM-R
3.	陇海线	兰州-兰州西		GSM-R
4.	兰动走行	兰州西-兰动车所		GSM-R
5.	太中线	中卫-太原南		GSM-R
6.	定银线	银川-定边		GSM-R
7.	中川线	兰州西-中川机场		GSM-R
8.	敦煌线	柳沟-敦煌		GSM-R
9.	兰渝线	兰州-羊木		GSM-R
10.	兰渝线	兰州东-夏官营	B2	457.500MHz
11.	中马线	新区北-马家坪	B2	457.500MHz
12.	中川货联	兰州北-周家庄	B2	457.500MHz
13.	兰枢环线	陈官营-西固城	B2	457.500MHz
14.	干武线	干塘-武威南		GSM-R
15.	包兰线	干塘-迎水桥		GSM-R
16.	包兰线	迎水桥-黄羊湾		GSM-R
17.	兰州北环	桑园子-西固城		GSM-R
18.	包兰线	惠农-兰州东	B1	457.500MHz
19.	陇海线	兰州-宝鸡	B2	457.500MHz
20.	兰新线	兰州西-柳园	B2	457.500MHz
21.	兰青线	河口南-海石湾	B1	457.500MHz
22.	宝中线	柳家庄-崇信信和		457.700MHz
23.	干武线	干塘-武威南	B2	457.500MHz
24.	平汝线	平罗-汝箕沟	B2	457.500MHz
25.	红会线	白影西-红会	B2	457.500MHz
26.	嘉镜线	绿化-镜铁山	B2	457.500MHz
27.	玉门南线	玉门-玉门南	B2	457.500MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	西平线	茂陵-平凉南	B1	457. 500MHz
29.	嘉绿联络	嘉峪关-绿化	B2	457. 500MHz
30.	水大联络	水源-大砂坪	B2	457. 500MHz
31.	兰州北环	桑园子-西固城	B2	457. 500MHz
32.	嘉南联络	嘉峪关南-嘉峪关		GSM-R
33.	东川货场	坡底下-河口南	B2	457. 500MHz
34.	天华线	天水-华亭	B2	457. 700MHz
35.	库检测试		B2	457. 825MHz
36.	太古铁路		B1	457. 825MHz
37.	频点一		B1	457. 500MHz
38.	频点二		B1	457. 700MHz
39.	频点三		B1	457. 825MHz
40.	频点四		B1	457. 925MHz
41.	频点五		B1	458. 000MHz
42.	频点六		B1	458. 200MHz
43.	频点七		B1	458. 250MHz
44.	模式一			GSM-R
45.	模式二			GSM-R

南昌局集团有限公司

1.	东吴支线	莆田-东吴		GSM-R
2.	沪昆高速	杭州东-昆明南		GSM-R
3.	沪昆高速	杭州东-上海虹桥		GSM-R
4.	昌福线	昌西城际-福州		GSM-R
5.	南昌西环	乐化普速-向塘		GSM-R
6.	永莆线	莆田-永泰		GSM-R
7.	杭深线	杭州东-诏安		GSM-R
8.	杭深线	诏安-深圳北		GSM-R
9.	鹰厦	杏林-厦门		GSM-R
10.	京九上行	东莞东-黄村		GSM-R
11.	京九下行	黄村-东莞东		GSM-R
12.	昌九城际	昌西城际-九江		GSM-R
13.	龙漳线	漳州-龙岩		GSM-R
14.	武九线	武昌-九江		GSM-R
15.	福州联络	福州-樟林线路所		GSM-R
16.	万能联络	万能-三北昌福		GSM-R
17.	吉衡线	吉安南-颜家垄		GSM-R
18.	赣韶线	韶关东-南康		GSM-R
19.	合福高速	合肥北城-福州		GSM-R
20.	可门支线	透堡-可门		GSM-R
21.	赣瑞龙线	赣县-瑞金-龙岩		GSM-R
22.	江阴港支	渔溪-江阴港		GSM-R
23.	福南动走	福州南-福南动所		GSM-R
24.	厦北动联	厦门北-厦门北动车所		GSM-R
25.	武九客专	武汉-枫林		GSM-R
26.	武九客专	枫林-九江		GSM-R
27.	九江联络	柴桑-九江		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	赣九线	赣州-九江		GSM-R
29.	景西联络	景德镇北所-浮梁南所		GSM-R
30.	景东联络	景德镇北-浮梁南所		GSM-R
31.	万能线	万能-三北昌福	C	457.700MHz
32.	京九线	南昌-东莞东	B1	458.000MHz
33.	京九线	北京西-南昌	B1	457.700MHz
34.	外南线	外洋-南平南	C	457.700MHz
35.	沪昆线	新塘边-五里墩	B1	457.700MHz
36.	鹰厦线	鹰潭-厦门	C	457.700MHz
37.	福马线	福州东-马尾	C	457.700MHz
38.	峰福线	横峰-福州东	B1	457.700MHz
39.	赣龙线	赣州东-龙岩	C	458.000MHz
40.	来外Ⅱ线	来州到达-外洋	C	457.700MHz
41.	来舟外Ⅳ	来州到达-来州到达	C	457.700MHz
42.	厦西联络	厦门西-厦门西	C	457.700MHz
43.	永嘉支线	益口-加福	C	457.700MHz
44.	漳龙线	漳平-龙川	C	458.000MHz
45.	漳泉线	太深-泉州	C	457.700MHz
46.	漳州支线	漳州东-漳州	C	457.700MHz
47.	武九线	武昌-九江	C	457.700MHz
48.	皖赣线	营里-贵溪	B1	457.700MHz
49.	戈樟线	戈阳-樟树墩	B1	457.700MHz
50.	上饶联络	上饶-铅山西	B1	457.700MHz
51.	乐德线	乐平-德兴	C	457.700MHz
52.	沙浔线	九江Ⅰ场-九江北	C	457.700MHz
53.	向乐线	三江镇-江边村	C	458.000MHz
54.	张德线	张家山-上塘	C	457.700MHz
55.	张建线	董家线路所-建山	B1	457.700MHz
56.	分文线	分室-文竹	C	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	泉高线	泉江-高坑	C	457.700MHz
58.	发西线	九里垄-九江西	B1	457.700MHz
59.	西到线	九里垄-九江西	B1	457.700MHz
60.	醴茶线	醴陵东-茶陵	C	457.825MHz
61.	吉井线	吉安南-井冈山	B1	458.000MHz
62.	皖赣联络	贵溪-贵溪	B1	457.700MHz
63.	鹰夏联络	鹰潭-鹰潭	B1	457.700MHz
64.	铜九疏解	琵琶湖-九江	B1	457.700MHz
65.	湖口疏解	湖口-湖口	B1	457.700MHz
66.	合九线	合肥-孔垄	B1	457.700MHz
67.	铜九线	九江-铜陵	B1	457.700MHz
68.	萍乡联甲	白源-萍乡	B1	457.700MHz
69.	萍乡联乙	萍乡-萍乡老站	B1	457.700MHz
70.	鹰潭环到	鹰潭-鹰潭	B1	457.700MHz
71.	鹰潭反发	鹰潭-鹰潭	B1	457.700MHz
72.	向东 A1	向塘东-向塘西	B1	457.700MHz
73.	向东 A1	向西二场-江家	B1	457.700MHz
74.	向东 A3	江家-谭岗	B1	457.700MHz
75.	向东 B3	江家-谭岗	B1	457.700MHz
76.	向东 D 线	向塘-向塘	B1	457.700MHz
77.	向东 B2	梁家渡-向西八场	B1	457.700MHz
78.	向东 E 线	向塘-向塘	B1	457.700MHz
79.	向东 E2	梁家渡-向塘东	B1	457.700MHz
80.	向东 F 线	向塘东 F-向塘东 F	B1	457.700MHz
81.	向东 L2	向塘西-向塘西	B1	457.700MHz
82.	向东 L3	向塘-向塘	B1	457.700MHz
83.	向东 L4	向塘-向塘	B1	457.700MHz
84.	向东 L5	向塘西-向塘西	B1	457.700MHz
85.	向东 L6	向塘西-向塘西	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

86.	向塘 L7	向塘-向塘	B1	457.700MHz
87.	向东 R 环	向塘西-向塘西	B1	457.700MHz
88.	向塘 XI 道	向塘-向塘	B1	457.700MHz
89.	南平东支	南平南-南平东	C	457.700MHz
90.	武九货线	武昌南-九江	B1	457.700MHz
91.	抚乐线	抚州北-江边村	C	458.000MHz
92.	南昌局版本 NCABCEFGH. V. IJ			

南宁局集团有限公司

1.	焦柳线	怀化-柳州南	B1	457.700MHz
2.	河茂线	河唇-茂名	B1	457.825MHz
3.	黎湛线	黎塘-湛江	B1	457.825MHz
4.	湘桂线	衡阳-凭祥	B1	457.825MHz
5.	南宁南环	南宁南-邕宁	B1	457.825MHz
6.	南昆线	南宁-百色	B1	457.700MHz
7.	南昆线	百色-昆明	B1	457.700MHz
8.	南昆线	田东-靖西	B1	457.700MHz
9.	黔桂线	小西堡-麻尾	B1	457.500MHz
10.	黔桂线	泗亭-柳州南	B1	457.700MHz
11.	益湛线	永州-玉林东	B1	457.825MHz
12.	益湛线	马路圩-电白	B1	457.825MHz
13.	青鹇线	青茅-鹇鸪江	B1	457.825MHz
14.	贵阳枢纽	贵阳枢纽北	B1	457.700MHz
15.	贵阳枢纽	贵阳枢纽南	B1	457.500MHz
16.	衡柳线	二塘-灵川	B1	457.825MHz
17.	黎河联络	龙田面-高田	B1	457.825MHz
18.	黎钦线	沙江-钦州	B1	457.825MHz
19.	邕北线	南宁东-北海		GSM-R
20.	钦防线	钦州-防城港		GSM-R
21.	衡柳线	柳州-衡阳东		GSM-R
22.	柳南客专	南宁-柳州		GSM-R
23.	湘桂线	二塘-灵川		GSM-R
24.	屯里动所	南宁东-屯里动车所		GSM-R
25.	南广线	南宁-广州南		GSM-R
26.	青鹇联络	青茅-鹇鸪江		GSM-R
27.	柳广联络	和吉线路所-凌村线所		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	贵广客专	贵阳北-广州南		GSM-R
29.	桂北定线	桂林北-定江线所		GSM-R
30.	桂西联络	桂林西-桂林北		GSM-R
31.	南昆客专	南宁-昆东客场		GSM-R
32.	黎湛线	黎塘一场-湛江		GSM-R
33.	黎塘疏Ⅱ	黎塘二场-凤鸣		GSM-R
34.	湘桂上行	南宁-柳州		GSM-R
35.	湘桂下行	柳州-南宁		GSM-R
36.	贵林动所	桂林北-桂林动车所		GSM-R
37.	南宁南环	那罗-邕宁		GSM-R
38.	河茂线	河唇-茂名西		GSM-R
39.	黎河联络	龙田面-高田		GSM-R

青藏集团有限公司

1.	青藏线	西宁-拉萨		GSM-R
2.	拉日线	拉萨-日喀则西		GSM-R
3.	兰新客专	兰州西-乌动车所		GSM-R
4.	敦格线	敦煌-格尔木		GSM-R
5.	兰青线	西宁货-西宁西		GSM-R
6.	货车外绕	西宁货-西宁西		GSM-R
7.	德令哈联	德令哈-德令哈北		GSM-R
8.	西宁动走	动车所-西宁高速场		GSM-R
9.	饮马疏解	饮马峡北-饮马峡		GSM-R
10.	饮西联络	饮马峡北-饮马峡西		GSM-R
11.	青藏测试线	西宁西-拉萨	B1	457. 825MHz
12.	青藏线	西宁-双寨	B1	457. 500MHz
13.	兰青线	海石湾-西宁西	B1	457. 500MHz
14.	宁大线	小桥-大通县	B1	457. 500MHz
15.	柴达尔线	哈尔盖-柴达尔	B2	457. 500MHz
16.	茶卡线	察汗诺-茶卡	B2	457. 500MHz
17.	柴木线	柴达尔-木里	B1	457. 500MHz
18.	双湟线	双寨-湟源北	B1	457. 500MHz

上海局集团有限公司

1.	沪宁城际	上海-南京	GSM-R
2.	虹桥联络	虹桥-安亭北线路所	GSM-R
3.	沪昆 高速	杭州东-新晃西	GSM-R
4.	沪昆 高速	杭州东-上海虹桥	GSM-R
5.	笕杭线	笕桥-杭州	GSM-R
6.	笕杭线	笕桥线路所-笕桥	GSM-R
7.	杭深线	杭州东-诏安	GSM-R
8.	杭深线	诏安-深圳北	GSM-R
9.	宁杭高速	杭州东-南京南	GSM-R
10.	杭甬客专	庄桥-杭州东	GSM-R
11.	宁杭联络	杭州东线路所-杭州	GSM-R
12.	京沪高铁	上海虹桥-北京南站	GSM-R
13.	徐州联络	大湖-徐州东	GSM-R
14.	仙宁线	南京南-仙林	GSM-R
15.	沪蓉线	南京南-肥东	GSM-R
16.	沪蓉线	肥东-长安集	GSM-R
17.	沪蓉线	长安集-喻家	GSM-R
18.	沪蓉线	汉口-利川	GSM-R
19.	沪蓉线	谓沱-利川	GSM-R
20.	合宁绕行	肥东-三十里铺	GSM-R
21.	合肥新客	三十里铺-合肥	GSM-R
22.	合武绕行	合肥-长安集	GSM-R
23.	合福绕行	合肥北城-福州	GSM-R
24.	宁安客专	南京南-安庆	GSM-R
25.	铜陵北联	铜陵北-铜陵北线路所	GSM-R
26.	金温线	塘雅线路所-温州南	GSM-R
27.	金华南联	东孝线路所-金华南	GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	永全线	永宁镇-亭子山线路所		GSM-R
29.	合蚌客专	合肥-蚌埠南		GSM-R
30.	蚌南联络	蚌埠-蚌埠南		GSM-R
31.	京九上行	东莞东-黄村		GSM-R
32.	京九下行	黄村-东莞东		GSM-R
33.	阜六上行	分路口-阜阳北		GSM-R
34.	阜六下行	阜阳北-分路口		GSM-R
35.	宁西线	渭南西-长安集		GSM-R
36.	宁启线	高里-南通		GSM-R
37.	徐兰高速	徐州东-郑州东		GSM-R
38.	徐兰高速	郑州东-兰州西		GSM-R
39.	陇海线	大湖-铜山		GSM-R
40.	京沪线	上海-上海西		GSM-R
41.	淮南上行	裕溪口-三十里铺		GSM-R
42.	淮南下行	三十里铺-裕溪口		GSM-R
43.	衢九线	衢州-九江		GSM-R
44.	淮萧联络	淮南北高速-萧县北		GSM-R
45.	符夹线	淮北-淮南北高速场		GSM-R
46.	沪昆线	上海-封浜		GSM-R
47.	杭动走线	杭州东-杭州动车所		GSM-R
48.	徐动车线	徐州东-徐州东动车所		GSM-R
49.		上海枢纽地区		GSM-R
50.	安庆线	安庆-安庆北		GSM-R
51.	南动车线	南京南-南京南动车所		GSM-R
52.	塘雅联络	塘雅-金华南线路所	C	457.700MHz
53.	京沪线	北京-上海	C	457.700MHz
54.	沪昆线	上海-新塘边	C	457.700MHz
55.	沪昆线	新塘边-鹰潭	B1	457.700MHz
56.	陇海线	郑州-连云	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	京九线	北京西-南昌	B1	457.700MHz
58.	京九线	南昌-东莞东	B1	458.000MHz
59.	宿淮线	符离集-淮安	B1	457.700MHz
60.	铜九线	狮子山-香隅	B1	457.700MHz
61.	萧甬线	杭州南-宁波	C	457.700MHz
62.	安庆线	安庆西-安庆	C	457.700MHz
63.	白沙线	庄桥-宁波北	C	457.700MHz
64.	北仑线	宁波东-北仑	C	457.700MHz
65.	北杨线	北郊-杨行	C	457.700MHz
66.	长牛线	长兴-牛头山	C	457.700MHz
67.	大洛线	大通-洛河	C	457.700MHz
68.	符夹线	符离集-夹河寨	C	457.700MHz
69.	丰沛线	沛县-首羡	C	457.700MHz
70.	阜淮线	阜阳-淮南	C	457.700MHz
71.	海洋线	海安县-北渔	C	457.700MHz
72.	合肥绕行	合肥-撮镇	C	457.700MHz
73.	合肥新客	合肥-三十里铺	C	457.700MHz
74.	合九线	合肥西-孔垄	C	457.700MHz
75.	合武绕行	合肥-撮镇	C	457.700MHz
76.	何杨线	何家-湾杨浦	C	457.700MHz
77.	沪春线	上海南-春申	C	457.700MHz
78.	沪昆绕行	杭州-白鹿塘	C	457.700MHz
79.	淮南线	淮南-芜湖东	C	457.700MHz
80.	淮南绕行	合肥-大包郢	C	457.700MHz
81.	淮田线	淮南-田家庵	C	457.700MHz
82.	黄封线	黄渡-封浜	C	457.700MHz
83.	夹北线	徐州北-夹河寨	B1	457.700MHz
84.	觅杭线	笕桥-杭州	C	457.700MHz
85.	金千线	金华西-千岛湖	C	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

86.	金山线	春申-金卫西	C	457.700MHz
87.	金温 货 线	东孝-温州东	C	457.700MHz
88.	林浦线	林场-浦口	C	457.700MHz
89.	轮北线	裕溪口-周曲家	C	457.700MHz
90.	轮南线	芜湖东-南岸	C	457.700MHz
91.	南何线	金港巷-何家湾	C	457.700MHz
92.	南何立交	南翔编组场-金港巷所	C	457.700MHz
93.	宁波北环	洪塘乡-云龙	C	457.700MHz
94.	宁启 A 线	林场-南通东	C	457.700MHz
95.	宁芜线	南京东-芜湖南	C	457.700MHz
96.	宁西线	长安集-叶集	C	457.700MHz
97.	浦东线	阮巷-四团	C	457.700MHz
98.	前贾线	前亭-贾汪	C	457.700MHz
99.	青阜线	青龙山-阜阳北	C	457.700MHz
100.	衢常线	衢州-辉埠	C	457.700MHz
101.	水蚌线	蚌埠-水家湖	B1	457.700MHz
102.	淞沪线	江湾-何家湾	C	457.700MHz
103.	桃东线	合肥东-桃花店	C	457.700MHz
104.	皖赣线	芜湖南-倒湖	C	457.700MHz
105.	吴泾线	闵行-吴泾	C	457.700MHz
106.	芜铜线	八里湾-铜陵西	C	457.700MHz
107.	西张线	淮南西-张楼站	C	457.700MHz
108.	萧萧联络	萧山西-杭州南	C	457.700MHz
109.	新长线	新沂-长兴	C	457.700MHz
110.	新龙华联络	新龙华-上海南	C	457.700MHz
111.	新闵线	车墩-闵行	C	457.700MHz
112.	宣杭线	宣城- 星桥	B1	457.700MHz
113.	宣杭老线	德清-艮山门	C	457.700MHz
114.	杨万线	杨屯-万寨港	C	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

115.	尧栖线	南京东-栖霞北	C	457.700MHz
116.	永利线	浦镇-梅桂营	C	457.700MHz
117.	永全线	永宁镇-亭子山线路所	C	457.700MHz
118.	镇大支线	镇江南-大港	C	457.700MHz
119.	朱锡北联络	朱巷-无锡北	C	457.700MHz
120.		通用线路制式		GSM-R
121.		通用线路制式	C	457.700MHz
122.		通用线路制式	B1	457.700MHz
123.		通用线路制式	B2	457.700MHz
124.		通用线路制式	B1	457.825MHz
125.		通用线路制式	B2	457.825MHz
126.		上海局版本	V. 25	(20180110)版

沈阳局集团有限公司

1.	京哈线	沈阳北-北京	B1	458.000MHz
2.	沈局线路	沈阳局局管内	C	457.700MHz
3.	京哈线	山海关-沈阳北		GSM-R
4.	京哈线	长春-长春北		GSM-R
5.	长西联络	长春西-长春		GSM-R
6.	哈长联络	长春-崔家营子		GSM-R
7.	长珲城际	长春-珲春		GSM-R
8.	京哈高速	沈阳北-哈尔滨西		GSM-R
9.	沈大高速	大连-沈阳北		GSM-R
10.	丹大线	丹东-大连北		GSM-R
11.	沈丹客专	沈阳南-丹东		GSM-R
12.	连北入所	大连北-连动车所		GSM-R
13.	连北出所	连动车所-大连北		GSM-R
14.	沈北入所	沈阳北-沈动出所		GSM-R
15.	沈北出所	沈动车所-沈阳北		GSM-R
16.	长西入所	长春西-长动车所		GSM-R
17.	长西出所	长动车所-长春西		GSM-R
18.	沈南入所	沈阳南-动车所		GSM-R
19.	沈南出所	沈南动所-沈阳南		GSM-R
20.	沈皇高联	沈阳高速场-皇姑屯		GSM-R
21.	沈皇普联	沈阳普速场-皇姑屯		GSM-R
22.	北皇联络	沈阳北普速场-皇姑屯		GSM-R
23.	盘营高速	盘锦北-下夹河		GSM-R
24.	中海联络	中小-海城西		GSM-R
25.	哈西联络	哈尔滨西-哈动车所		GSM-R
26.	前阳联络	前阳南-前阳		GSM-R
27.	同金联络	同兴-金山湾		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	沈丹疏解	沈阳南-沙河堡		GSM-R
29.	双白线	双阳-白泉		GSM-R
30.	高新线	高台山-新立屯		GSM-R
31.	大郑线	大虎山 -双辽		GSM-R
32.	通霍线	通辽客场-霍林河		GSM-R
33.	平齐线	四平-齐齐哈尔		GSM-R
34.	通让线	通辽-大庆西		GSM-R
35.	北西联络	北西线路所-通辽西		GSM-R
36.	北南联络	通辽北-通辽南场		GSM-R
37.	南环二线	通辽南场-通辽北场		GSM-R
38.	京通线	通辽西-通辽客场		GSM-R
39.	新立屯联	么荒-新泉		GSM-R
40.	长白线	长春北-白城北		GSM-R
41.	白阿线	白城北-乌兰浩特北		GSM-R
42.	长春北站	长北 I、II、III、IV场		GSM-R
43.	大安联络	大安-大安北		GSM-R
44.	大安西联	大安北-大安西		GSM-R
45.	穆白联络	穆家店-白城		GSM-R
46.	致白联络	白城-致富线路所		GSM-R

太原局集团有限公司

1.	大秦线	韩家岭-柳村南		GSM-R
2.	石太客专	北降壁-太原南		GSM-R
3.	太中线	中卫-太原南		GSM-R
4.	北同蒲上	皇后园-大同		GSM-R
5.	北同蒲下	大同-皇后园		
6.	迁曹线	迁安北-曹妃甸南		GSM-R
7.	司柏线	司家营-柏庄村		GSM-R
8.	京唐港线	葡萄线路所-京唐港		GSM-R
9.	韩原线	韩家岭-原平		GSM-R
10.	大西线	长风线路所-太原东		GSM-R
11.	大西动车	太南大西-动车所		GSM-R
12.	石太动车	太南石太-动车所		GSM-R
13.	大西高速	西安北-原平西		GSM-R
14.	运城场左	运城北-运城北存车场		GSM-R
15.	运城场右	运城北-运城北存车场		GSM-R
16.	定银线	银川南-定边		GSM-R
17.	塔山线	塔山-韩家岭		GSM-R
18.	包西线	包头-西安		GSM-R
19.	电厂线	电厂起点-电厂终点		GSM-R
20.	首钢工业	曹妃甸南-首钢		GSM-R
21.	东港线	聂庄-东港		GSM-R
22.	古大上行	古店-大同东		GSM-R
23.	古大下行	大同东-古店		GSM-R
24.	货联上行	榆次二场-中鼎物流园		GSM-R
25.	货联下行	榆次四场-中鼎物流园		GSM-R
26.	中鼎联络	榆次二场-中鼎物流园		GSM-R
27.	侯西线	侯马-韩城		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	石太上行	皇后园-石家庄北		GSM-R
29.	石太下行	石家庄北-皇后园		GSM-R
30.	太兴上行	白文北所-太北六场		GSM-R
31.	太兴下行	太北六场-白文北所		GSM-R
32.	南同蒲线	港口-榆次		GSM-R
33.	榆联线	榆次-榆次西		GSM-R
34.	瓦日线	瓦塘-日照南		GSM-R
35.	白北疏解	白文东-白文北所		GSM-R
36.	白文疏解	白文东-白文		GSM-R
37.	湖大线	湖东-大同东		GSM-R
38.	魏瓦联络	魏家滩-瓦塘		GSM-R
39.	东北联络	三文东-三交右线路所		GSM-R
40.	吕临线	173 线路所-三交南		GSM-R
41.	北东联络	陡泉右所-三交左线路所		GSM-R
42.	东南联络	陡泉右所-三交右线路所		GSM-R
43.	吕临货联	173 线路所-西蜀巴		GSM-R
44.	吕临客联	西蜀巴-吕梁		GSM-R
45.	汾太联络	太北五场-太北六场		GSM-R
46.	皇太联络	皇后园-太原北		GSM-R
47.	汾皇联络	太北六场-皇后园		GSM-R
48.	太岚线	太北一场-太北六场		GSM-R
49.	西山线	太原北-白家庄		GSM-R
50.	兰村线	太北六场-上兰村		GSM-R
51.	滦菱线	菱角山-菱角山		GSM-R
52.	燕大上联	大同东-大准公司		GSM-R
53.	云岗上行	大同西二场-矿务局		GSM-R
54.	云岗下行	大同西四场-矿务局		GSM-R
55.	京包线	大同东-古店		GSM-R
56.	云岗大上	小站-大同南		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	云岗大下	云岗-大同南		GSM-R
58.	同蒲大上	西韩岭-大同南		GSM-R
59.	同蒲大下	云岗-大同南		GSM-R
60.	大包下发	大西二场-大同北		GSM-R
61.	大包上引	大同北-大西一场		GSM-R
62.	大同北环	大西二场 -大同东		GSM-R
63.	曹西线	曹妃甸北-曹妃甸西		GSM-R
64.	兴保线	瓦塘-冯家川		GSM-R
65.	秦东联络	秦东上联所-秦皇岛东		GSM-R
66.	侯西联络	侯马北-侯马	B2	457.700MHz
67.	义万疏解	四公里-义常	C	457.700MHz
68.	侯西线	南永宁-张桥	B1	457.825MHz
69.	石太上行	石家庄北-石家庄	B1	457.700MHz
70.	石太下行	石家庄-石家庄北	B1	457.700MHz
71.	石德线	石家庄-德州	B2	457.700MHz
72.	京包线	北京北-大同东	B1	457.700MHz
73.	京包线	古店-包头东	B1	457.700MHz
74.	京原线	石景山-原平	B1	457.700MHz
75.	大秦线	大秦 AC		458.000MHz
76.	大秦线	大秦 AC		457.925MHz
77.	大秦线	大秦 AC		457.825MHz
78.	大秦线	大秦 AC		457.700MHz
79.	大秦线	大秦 AC		457.500MHz
80.	北同蒲线	大同-宁武	C	457.700MHz
81.	北同蒲线	宁武-皇后园	B2	457.700MHz
82.	包西线	罕台川北-包头	B1	457.700MHz
83.	南同蒲线	港口-榆次	C	457.700MHz
84.	忻河线	忻州-东冶北同蒲	B1	457.700MHz
85.	包兰线	包头东-惠农	C	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

86.	包兰线	惠农-砂金坪	B1	457. 500MHz
87.	高曲联线	高显-曲沃	B2	457. 700MHz
88.	侯月线	侯马北-端氏	B2	457. 700MHz
89.	侯月线	端氏-水运村	B1	458. 000MHz
90.	介西线	介休-阳泉曲	B2	457. 700MHz
91.	介休洗选	义棠-介休	B2	457. 700MHz
92.	口泉线	平旺-口泉	B2	457. 700MHz
93.	兰村线	太北六场-上兰村	B1	457. 700MHz
94.	礼垣线	礼元-垣曲	B1	457. 700MHz
95.	宁苛线	宁武-岢岚	C	457. 700MHz
96.	太焦线	修文-长治	B2	457. 700MHz
97.	太焦线	长治-月山	B2	457. 825MHz
98.	西山线	太原北-白家庄	B2	457. 700MHz
99.	薛梅线	薛孤-梅家庄	B1	457. 700MHz
100.	白彪疏解	白彪线路所-薛孤	B1	457. 700MHz
101.	南金联络	南永宁-金水沟	B1	457. 825MHz
102.	小南联络	南永宁-小寨	B2	457. 825MHz
103.	苛瓦线	岢岚-魏家滩	B2	457. 700MHz

武汉局集团有限公司

1.	沪蓉线	汉口-利川		GSM-R
2.	沪蓉线	长安集-喻家		GSM-R
3.	沪蓉线	肥东-长安集		GSM-R
4.	沪蓉线	南京南-肥东		GSM-R
5.	沪蓉线	渭沱-利川		GSM-R
6.	仙宁线	南京南-仙林		GSM-R
7.	合肥新客	三十里铺-合肥		GSM-R
8.	合武绕行	合肥-长安集		GSM-R
9.	京九上行	东莞东-黄村		GSM-R
10.	京九下行	黄村-东莞东		GSM-R
11.	武九线	武昌-九江		GSM-R
12.	京广高铁	武汉-西九龙		GSM-R
13.	京广高铁	武汉-杜家坎		GSM-R
14.	麻武线	麻城-姜家		GSM-R
15.	余花联络	南湖东-余家湾		GSM-R
16.	武咸城际	咸宁南-南湖东		GSM-R
17.	武九客专	武汉-枫林		GSM-R
18.	武九客专	枫林-九江		GSM-R
19.	武冈城际	葛店南-黄冈东		GSM-R
20.	宁西线	渭南西-长安集		GSM-R
21.	武孝城际	汉口-孝感东		GSM-R
22.	沪蓉线	喻家-汉口	B1	457.700MHz
23.	武石城际	武汉普速场-肖马杨所	C	457.700MHz
24.	京九线	北京西-南昌	B1	457.700MHz
25.	京九线	南昌-东莞东	B1	458.000MHz
26.	京广线	北京-郴州	B1	457.825MHz
27.	汉丹线	汉口-丹江	B1	457.700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	武九货线	武昌南-九江	B1	457.700MHz
29.	宁西线	南阳- 长安集	C	457.700MHz
30.	宁西线	新丰镇 -南阳	B1	458.000MHz
31.	焦柳线	焦作-柳州	B1	457.825MHz
32.	长荆线	长江埠-荆门	B1	457.700MHz
33.	襄渝线	襄樊-达州	B1	457.700MHz
34.	南焦枝线		B1	457.825MHz
35.	北焦枝线侯月线		B1	457.700MHz
36.	孟宝线	孟庙-平顶山	B1	457.825MHz
37.	鸦宜线		B1	457.825MHz
38.	西陇海	西陇海		457.700MHz
39.	东陇海		B1	457.700MHz
40.	万利线	万州-利川	B1	457.700MHz
41.	麻武线	汉口-姜家	B1	457.700MHz
42.	漯阜线	漯河-阜阳西	B1	457.825MHz
43.	小厉线	小林-厉山	B1	457.700MHz

乌鲁木齐局集团有限公司

1.	兰新客专	兰州西-乌动车所		GSM-R
2.	兰动走行	兰州西-兰动车所		GSM-R
3.	兰新线	阿拉山口-兰州西	B1	457.500MHz
4.	大河沿上	头道河-大河沿	B1	457.500MHz
5.	大河沿下	头道河-大河沿	B1	457.500MHz
6.	大河沿上	大河沿-头道河		GSM-R
7.	大河沿下	大河沿-头道河		GSM-R
8.	乌西外包	外包起点-乌西外包线	B1	457.500MHz
9.	乌将线	乌北-将军庙	B1	457.500MHz
10.	淮东线	淮东-淮东北	B1	457.500MHz
11.	奎北线	奎屯-北屯市	B1	457.500MHz
12.	北阿线	北屯市-阿勒泰		GSM-R
13.	精霍线	精河-霍尔果斯	B1	457.500MHz
14.	芦草沟线	乌西-芦草沟	B1	457.500MHz
15.	六道湾线	乌东-六道湾	B1	457.500MHz
16.	石化线	六道湾-石化	B1	457.500MHz
17.	苇湖梁线	六道湾-苇湖梁	B1	457.500MHz
18.	天业线	石河子-工业站厂区	B1	457.500MHz
19.	奎西专用	奎屯西-新亚	B1	457.500MHz
20.	克石专用	克拉玛依北-克石化线	B1	457.500MHz
21.	可利煤专	水定-可利煤炭	B1	457.500MHz
22.	临哈线	临河-额济纳	B2	457.700MHz
23.	临哈线	额济纳-哈密东 III 场		GSM-R
24.	临哈疏解	哈密东 III 场-哈密东 I 场		GSM-R
25.	哈密联络	哈密-哈密东	B1	457.500MHz
26.	红光线	红光-红光西	B1	457.500MHz
27.	哈密西线	哈密-火石泉	B1	457.500MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	哈罗线	哈密南-罗中	B1	457.500MHz
29.	哈罗疏解	哈密南-哈密南线路所	B1	457.500MHz
30.	罗钾专用	罗中-罗钾	B1	457.500MHz
31.	合普物流	花园子-合普物流专线	B1	457.500MHz
32.	花园子专	合普物流园-物流站	B1	457.500MHz
33.	南疆线	和田-吐鲁番	B1	457.500MHz
34.	库尔勒外	库尔勒外包-库尔勒外包	B1	457.500MHz
35.	库俄线	库车西-俄霍布拉克	B1	457.500MHz
36.	鱼焉线	鱼儿沟-焉耆	B1	457.500MHz
37.	红岭线	鱼儿沟-红岭	B1	457.500MHz

西安局集团有限公司

1.	大西高速	西安北-原平西		GSM-R
2.	徐兰高速	徐州东-郑州东		GSM-R
3.	徐兰高速	郑州东-兰州西		GSM-R
4.	太中线	中卫-太原南		GSM-R
5.	定银线	银川-定边		GSM-R
6.	动车走行	西安北-动车段		GSM-R
7.	包西线	包头-西安		GSM-R
8.	集包上行	包头西-古营盘		GSM-R
9.	集包下行	古营盘-包头西		GSM-R
10.	黄韩侯	北塬-禹门口		GSM-R
11.	侯西线	侯马-南永宁		GSM-R
12.	宁西线	渭南西-长安集		GSM-R
13.	兰渝线	渭沱-广元		GSM-R
14.	郑西西联	临潼东-窑村		GSM-R
15.	神大线	神木北-大保当		GSM-R
16.	西成客专	西安北-朝天		GSM-R
17.	西成客专	成都东-朝天		GSM-R
18.	西成联络	三桥-阿旁宫		GSM-R
19.	宁西线	零口-渭南西	B1	458.000MHz
20.	侯西线	南永宁-张桥	B2	457.825MHz
21.	西康线	西安-安康	B1	457.500MHz
22.	襄渝线	襄樊-达州	B1	457.700MHz
23.	襄渝线	达州-重庆	B1	457.700MHz
24.	西陇海	郑州-宝鸡西陇海		457.700MHz
25.	宝成线	宝鸡-广元	B1	457.825MHz
26.	宝成线	广元-德阳	B1	457.700MHz
27.	宝成线	成都-枢纽	B1	457.825MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	宝兰线	宝鸡-兰州	B2	457. 500MHz
29.	宁西线	新丰镇-南阳	B1	458. 000MHz
30.	宝中线	宝鸡-中卫信和		457. 700MHz
31.	阳安线	安康-阳平关东	B1	457. 700MHz
32.	东陇海线	郑州-徐州	B1	457. 700MHz
33.	东陇海线	徐州-连云港	B1	457. 700MHz
34.	京广线	欢河-北京	B1	457. 825MHz
35.	京广线	郑州-武昌	B1	457. 825MHz
36.	西韩线	新丰-蒲城	B1	457. 825MHz
37.	西韩线	蒲城-延安	B1	457. 925MHz
38.	包兰线	中卫-银川	B1	457. 500MHz
39.	包西线	包头-西安	B1	457. 700MHz
40.	咸铜线	咸阳-铜川	B1	458. 000MHz
41.	韩侯线	韩城-侯马	B2	457. 700MHz
42.	甘钟线	甘泉-钟家村	B1	457. 925MHz
43.	咸铜线	咸阳-梅家坪	B2	458. 000MHz
44.	焦柳线	焦作-柳州	B1	457. 825MHz
45.	西平线	茂陵-平凉南	B1	457. 500MHz
46.	西平线	茂陵-茂陵	B1	457. 700MHz
47.	神大线	神木北-大保当	B1	457. 925MHz
48.	神朔线	神木北-府谷	B1	457. 700MHz
49.	南金联络	南永宁-金水沟	B1	457. 825MHz
50.	小南联络	南永宁-小寨	B2	457. 825MHz

郑州局集团有限公司

1.	京九下行	黄村-东莞东		GSM-R
2.	京九上行	东莞东-黄村		GSM-R
3.	京广高铁	深圳北-武汉		GSM-R
4.	京广高铁	武汉-杜家坎		GSM-R
5.	郑枢纽一	郑州东-圃田西		GSM-R
6.	郑枢纽一	圃田西-郑州		GSM-R
7.	郑枢纽二	二郎庙所-圃田西		GSM-R
8.	郑枢纽二	圃田西-郑州		GSM-R
9.	郑东走行	郑州东- 东动车所		GSM-R
10.	郑开城际	郑东城际场-宋城路		GSM-R
11.	瓦日线	瓦塘-日照南		GSM-R
12.	汤阴联络	汤阴-汤阴东		GSM-R
13.	郑焦城际	郑州-焦作站城际场		GSM-R
14.	长子联络	长子南-长子		GSM-R
15.	汤鹤联络	鹤壁时丰-汤阴		GSM-R
16.	郑机城际	郑东城际-新郑机场		GSM-R
17.	郑机联络	二郎庙-南曹		GSM-R
18.	宁西线	渭南西-长安集		GSM-R
19.	侯西线	侯马-南永宁		GSM-R
20.	徐兰高速	徐州东-郑州东		GSM-R
21.	徐兰高速	郑州东-兰州西		GSM-R
22.	南东联络	鸿宝线路所-郑州东		GSM-R
23.	北西联络	马头岗线路所-郑州东		GSM-R
24.	西北联络	南阳西-南阳		GSM-R
25.	西南联络	南阳西-南阳线路所		GSM-R
26.	北东联络	南阳线路所-南阳		GSM-R
27.	徐兰联络	郑州-郑州西		GSM-R

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	侯西线	南永宁-惠刘	B1	457. 825MHz
29.	站内调车		B1	457. 500MHz
30.	京广线	北京-郴州	B1	457. 825MHz
31.	东陇海线	徐州-郑州	B1	457. 825MHz
32.	东陇海线	徐州-连云	B1	457. 700MHz
33.	西陇海	郑州-宝鸡西陇海		457. 700MHz
34.	新菏线	新乡-日照	B2	457. 700MHz
35.	新菏线	新乡-徐州	B2	457. 700MHz
36.	北焦枝线	焦作-洛阳	B2	458. 000MHz
37.	南焦枝线	洛阳-襄樊	B2	457. 825MHz
38.	宁西线	南阳-长安集	B2	457. 700MHz
39.	宁西线	新丰镇-南阳	B2	458. 000MHz
40.	侯月线	侯马-月山	B2	458. 000MHz
41.	漯宝线	漯河-宝丰	B2	457. 825MHz
42.	洛宜线	洛阳-宜阳	B2	457. 825MHz
43.	太焦线	月山-长治北	B1	457. 825MHz
44.	焦柳线	焦作-柳州	B1	457. 825MHz
45.	孟宝线	孟庙-平顶山西	B1	457. 825MHz
46.	新月线	新乡-月山	B1	457. 700MHz
47.	京九线	北京西-南昌	B1	457. 700MHz
48.	京九线	南昌-东莞东	B1	458. 000MHz
49.	石德线	石家庄-德州	C	457. 700MHz
50.	南金联络	南永宁-金水沟	B1	457. 825MHz
51.	小南联络	南永宁-小寨	B2	457. 825MHz

集通铁路(集团)有限责任公司

1.	集通线	集宁-通辽	B1	457.700MHz
2.	锡多线	锡林浩特-多伦	B1	457.700MHz
3.	锡乌线	锡林浩特-乌兰浩特	B1	457.700MHz
4.	锡二线	海彦呼都格-伊拉勒延	B2	457.700MHz
5.	集包上行	包头西-古营盘		GSM-R
6.	集包下行			GSM-R

神朔铁路分公司

1.	神朔铁路		B1	457.700MHz
2.	包神铁路		B1	458.200MHz
3.	机务段		B1	457.825MHz
4.	朔黄铁路	朔黄		458.000MHz

测试线路

1.	线路 1			GSM-R
2.	线路 2		B1	457. 500MHz
3.	线路 3		B1	457. 550MHz
4.	线路 4		B1	457. 700MHz
5.	线路 5		B1	457. 825MHz
6.	线路 6		B1	457. 925MHz
7.	线路 7		B1	458. 000MHz
8.	线路 8		B1	458. 200MHz
9.	线路 9		B1	458. 250MHz
10.	线路 10		B2	457. 500MHz
11.	线路 11		B2	457. 550MHz
12.	线路 12		B2	457. 700MHz
13.	线路 13		B2	457. 825MHz
14.	线路 14		B2	457. 925MHz
15.	线路 15		B2	458. 000MHz
16.	线路 16		B2	458. 200MHz
17.	线路 17		B2	458. 250MHz
18.	线路 18		C	457. 500MHz
19.	线路 19		C	457. 550MHz
20.	线路 20		C	457. 700MHz
21.	线路 21		C	457. 825MHz
22.	线路 22		C	457. 925MHz
23.	线路 23		C	458. 000MHz
24.	线路 24		C	458. 200MHz
25.	线路 25		C	458. 250MHz
26.	线路 26	西陇海		457. 700MHz
27.	线路 27	郑商		457. 700MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

28.	线路 28		C	457. 500MHz
29.	线路 29		C	457. 700MHz
30.	线路 30		C	457. 825MHz
31.	线路 31		C	458. 000MHz
32.	线路 32	太焦线		457. 825MHz
33.	线路 33		B1	457. 500MHz
34.	线路 34		B1	457. 700MHz
35.	线路 35		B1	457. 825MHz
36.	线路 36		B1	458. 000MHz
37.	线路 37	信和		457. 500MHz
38.	线路 38	信和		457. 700MHz
39.	线路 39	信和		457. 825MHz
40.	线路 40	信和		458. 000MHz
41.	线路 41	北同蒲	B1	457. 500MHz
42.	线路 42	北同蒲	B1	457. 700MHz
43.	线路 43	北同蒲	B1	457. 825MHz
44.	线路 44	北同蒲	B1	457. 925MHz
45.	线路 45	北同蒲	B1	458. 000MHz
46.	线路 46	大秦	AC	457. 500MHz
47.	线路 47	大秦	AC	457. 700MHz
48.	线路 48	大秦	AC	457. 825MHz
49.	线路 49	大秦	AC	457. 925MHz
50.	线路 50	大秦	AC	458. 000MHz
51.	线路 51	铁科	B1	457. 500MHz
52.	线路 52	铁科	B1	457. 550MHz
53.	线路 53	铁科	B1	457. 700MHz
54.	线路 54	铁科	B1	457. 825MHz
55.	线路 55	铁科	B1	457. 925MHz
56.	线路 56	铁科	B1	458. 000MHz

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

57.	线路 57	铁科	B1	458. 200MHz
58.	线路 58	铁科	B1	458. 250MHz
59.	线路 59	沈丹线		457. 500MHz
60.	线路 60	沈丹线		457. 550MHz
61.	线路 61	沈丹线		457. 700MHz
62.	线路 62	沈丹线		457. 825MHz
63.	线路 63	沈丹线		457. 925MHz
64.	线路 64	沈丹线		458. 000MHz
65.	线路 65	沈丹线		458. 200MHz
66.	线路 66	沈丹线		458. 250MHz
67.	线路 67		C	457. 550MHz
68.	线路 68		C	457. 925MHz
69.	线路 69		C	458. 200MHz
70.	线路 70		C	458. 250MHz
71.	线路 71	西陇海		457. 500MHz
72.	线路 72	西陇海		457. 825MHz
73.	线路 73	西陇海		458. 000MHz
74.	线路 74	洛月线		457. 550MHz
75.	线路 75	洛月线		458. 200MHz
76.	线路 76	洛月线		458. 250MHz
77.	线路 77		B	457. 825MHz
78.	线路 78		B1	457. 700MHz
79.	线路 79		C 加强	457. 825MHz
80.	线路 80		B1	457. 700MHz
81.	线路 81		B1	457. 500MHz
82.	线路 82		B1	457. 700MHz
83.	线路 83	朔黄		458. 000MHz

C: 单工, 信息只能单向传递。

B1: 半双工, 信息双向传递, 但同一时刻只能一个方向, 上下行不能同时进行。

B2: 全双工, 信息双向传递, 同一时刻可以相互通信, 上下行互不干扰。

B2 全双工区段请同时守听上表中标明频率的+10MHz, 例如西局西陇海应当同时收听行车调度员/车站值班员 467.700MHz 以及机车乘务员 457.700MHz。

AC:大秦铁路机车同步控制专用。

GSM-R 数字移动通信系统

GSM-R 频率下行 (车站值班员/行车调度员→机车乘务员)	930-934MHz
GSM-R 频率上行 (机车乘务员→车站值班员/行车调度员)	885-889MHz

800MHz 列车安全预警系统

LBJ(列车防护报警设备)频率上行	866.2375MHz (FFSK)
LBJ(列车防护报警设备)频率下行	821.2375MHz (POCSAG)

列车以 5 千米/小时至 120 千米/小时的速度每运行 200 米时, LBJ 发送(821.2375MHz)一次列车接近预警信息。

列车以高于 120 千米/小时的速度运行时, LBJ 每隔 6 秒发送(821.2375MHz)一次列车接近预警信息。

800MHz 机车同步控制系统频率

822.2375MHz	867.2375MHz
822.7375MHz	823.7375MHz

旅客列车工作人员和车站客运人员使用的无线对讲通信频率(铁总运[2016]201号)

普速列车及动车组列车车辆乘务员、 列车长、乘警长	457.950MHz
车站客运人员	457.725MHz
机车乘务员守候频率	457.700MHz

如有疑问欢迎加入火车迷业余无线电通信 QQ 群: 146195096。

PEK 北京首都国际机场 4F ZBAA BEIJING/Capital				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
进场情报通播	ATIS	127.6		D-ATIS available
离场情报通播	ATIS	128.65		D-ATIS available
北京塔台 Beijing Tower	TWR01	124.3	118.3	18R/36L
	TWR02	118.5	118.05	18L/36R
	TWR03	118.6	118.3	01/19
北京进近 Beijing Approach	AP01	119.0	125.05	
	AP02	126.1	129.0	
	AP03	120.6	125.05	
	AP04	119.7	129.0	
	AP05	127.75	126.5	Contact ZBAAAP03 when ZBAAAP05 U/S
	AP06	121.1		Contact ZBAAAP04 when ZBAAAP06 U/S
	AP07	124.4	124.7	Beijing Depature
	AP08	125.5		Beijing Arrival
北京地面 Beijing	GND01	121.9	121.95	
	GND02	121.8		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

Ground	GND03	121. 7		
	GND04	121. 75		
	GND05	121. 85		
北京放行 Beijing Delivery	GND	121. 6		West of 18L/36R DCL available
		121. 65		East of 18L/36R DCL available
北京机坪 Beijing Apron	ARN01	122. 225	121. 95	
	APN02	122. 65		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/06/15

BEP 秦皇岛北戴河机场 4C ZBDH QINGHUANGDAO/Beidaihe				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
北戴河塔台 Beidaihe Tower	TWR	118.15	118.675	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/06/15

DAT 大同云岗机场 ^{4C} ZBDT DATONG/Yungang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
大同塔台 Datong Tower	TWR	118.65	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/07/01

DSN 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 ^{4E} ZBDS Ordos/Ejin Horo				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
鄂尔多斯塔台 Ordos Tower	TWR	118.15	118.8	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/06/15

ERL 二连浩特赛乌素机场 ^{4C} ZBER ERENHOT/Saiwusu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
二连浩特塔台 Erenhot Tower	TWR	118.25	123.15	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/04/01

HET 呼和浩特白塔机场 ^{4E} ZBHH HOHHOT/Baita				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 25		
呼和浩特塔台 Hohhot Tower	TWR	118. 1	124. 35	
呼和浩特进近 Hohhot Approach	AP01	124. 85	119. 075	
	AP01	123. 85		Contact ZBHHP01 when ZBHHP02 U/S
呼和浩特地面 Hohhot Ground	GND	121. 9		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/06/15

HLD 呼伦贝尔海拉尔机场 ^{4C} ZBLA HUNLUNBEIER/Hailar				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.2		
海拉尔塔台 Hailar Tower	TWR	118.5	124.35	
呼和浩特地面 Hohhot Ground	GND	121.65		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/06/15

NZH 满洲里西郊机场 4D ZBMZ MANZHOU LI/Xijiao				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
满洲里塔台 Manzhouli Tower	TWR	118.1	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/05/15

BAV 包头机场 ^{4C} ZBOW BAOTOU				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
包头塔台 Baotou Tower	TWR	118.2		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2016/12/25

SJW 石家庄正定国际机场 ^{4E} ZBSJ SHIJIAZHUANG/Zhengding				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127. 85		
石家庄塔台 Shijiazhuang Tower	TWR	118. 35	123. 65	
石家庄进近 Shijiazhuang Approach	AP01	120. 45	124. 75	
	AP02	119. 125		
石家庄地面 Shijiazhuang Ground	GND	121. 6		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/04/15

TSN 天津滨海国际机场 ^{4E} ZBTJ TIANJING/Binhai				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 4		
天津塔台 Tianjin Tower	TWR	118. 2	130. 0	
		118. 875	118. 425	
天津进近 Tianjin Approach	AP01	127. 9	120. 9	Contact ZBTJAP01 when ZBTJAP02 U/S
	AP02	125. 25		
天津地面 Tianjin Ground	GND	121. 95	121. 65	
天津放行 Tianjin Delivery		121. 8		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2017/07/15

TYN 太原武宿国际机场 ^{4E} ZBYN TAIYUAN/Wusu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 45		
太原塔台 Taiyuan Tower	TWR	118. 25	124. 35	
太原进近 Taiyuan Approach	AP01	119. 2	125. 55	
	AP02	119. 55		
太原地面 Taiyuan Ground	GND	121. 8		
太原放行 Taiyuan Delivery	Delivery	121. 925		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/03/15

DYG 张家界荷花国际机场 4D ZGDY ZHANGJIAJIE/Hehua				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
张家界塔台 Zhangjiajie Tower	TWR	118.45		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/01

CAN 广州白云国际机场 ZGGG GUANGZHOU/Baiyun				
02L/20R 02R/20L:4F; 01/19:4E				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
进场情报通播	ATIS	128.6		D-ATIS available
离场情报通播	ATIS	127.0		D-ATIS available
白云塔台 Baiyun Tower	TWR01	118.1	130.0 124.3	02L/20R
	TWR02	118.25	124.3	02R/20L
	TWR03	118.8	130.0 124.3	01/19
广州进近 Guangzhou Approach	AP01	126.55	127.75	
	AP02	119.7		
	AP03	126.35	119.6	
	AP04	121.05	124.2	
	AP05	120.4		
	AP06	121.175	127.75	
白云地面 Baiyun Ground	GND	121.75	121.6	East Ground
		121.85		West Ground
白云放行 Baiyun Delivery		121.95		DCL Available
白云机坪 Baiyun Apron	APN01	121.775		East Apron
	APN02	121.825		West Apron
	APR03	121.975		North Apron

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

	APR04	121.625		FBO Apron
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/06/15

CSX 长沙黄花国际机场 ^{4E} ZGHA CHANGSHA/Huanghua				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
进场情报通播	ATIS	127. 6		
离场情报通播	ATIS	127. 075		
黄花塔台 Huanghua Tower	TWR	118. 55/118. 025	118. 175	
长沙进近 Changsha Approach	AP01	119. 65	120. 6	
	AP02	125. 65	125. 05	Contact APP01 when APP02 out of service
	AP03	124. 6		Contact APP01 when APP03 out of service
黄花地面 Huanghua Ground	GND	121. 75		Contact TWR when out of service
黄花放行 Huanghua Delivery		121. 95		Contact Ground BTN 1300-1500, Contact TWR when out of service
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/04/15

KWL 桂林两江国际机场 ^{4E} ZGKL GUILIN/Liangjiang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播		126.45		
两江塔台 Liangjiang Tower	TWR	118.0	118.7ZGKLAP	
桂林进近 Guilin Approach	APP	120.85	124.65	
两江地面 Liangjiang Ground	GND	121.65		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/05/15

MXZ 梅县长岗炭机场 ^{4C} ZGMX MEIXIAN/Changgangji				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
梅县塔台 Meixian Tower	TWR	118.15	130.0	
潮汕塔台 Chaoshan Tower	APP	118.35	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/08/20

NNG 南宁吴圩国际机场 ^{4E} ZGNN NANNING/Wuxu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 25		
南宁塔台 Nanning Tower	TWR	130. 35	118. 35	
南宁进近 Nanning Approach	AP01	121. 25	119. 85	
	AP02	119. 075		
南宁地面 Nanning Ground	GND	121. 75		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/04/15

SWA 揭阳潮汕机场 ^{4D} ZGOW JIEYANG/Chaoshan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 65		
潮汕塔台 Chaoshan Tower	TWR	118. 35	130. 0	
汕头进近 Shantou Approach	APP	120. 65	123. 05ZGOWAP	
潮汕地面 Chaoshan Ground	GND	130. 85		
Approach Tower	EMG	121. 5		2018/02/15

SZX 深圳宝安国际机场 ZGSZ SHENZHEN/Baoan				
16/34:4F, 15/33:4E				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
进场情报通播	ATIS	126. 85		
离场情报通播	ATIS	127. 45		D-ATIS (2300-1500) available
宝安塔台 Baoan Tower	TWR	130. 35 for east sector	118. 05	15/33
		118. 45 for west sector	130. 35	16/34
珠海进近 Zhuhai Approach	TM01	120. 35	127. 95	
	TM02	124. 25	126. 0	Contact ZGJDTM01 When ZGJDTM02 U/S
	TM03	123. 85		Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM03 U/S

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

	TM04	124. 75	127. 95	Contact ZGJDTM01 when ZGJDTM04 U/S
	TM05	119. 025	119. 55	Contact ZGJDTM03 When ZGJDTM05 U/S
宝安机坪 Baoan Apron	APN	121. 9		
宝安地面 Baoan Ground	GND	121. 65 for east sector	121. 85	
		121. 8 for west sector		
宝安放行 Baoan Delivery		121. 95		DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/07/15

CGO 郑州新郑国际机场 ^{4E} ZHCC ZHENGZHOU/Xinzheng				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通波		128.45		
郑州塔台 Zhengzhou Tower	TWR	118.3	118.85	12R/30L
		118.075		12L/30R
郑州进近 Zhengzhou Approach	AP01	120.275	124.2	
	AP02	126.35		
郑州地面 Zhengzhou Ground	GND	121.6		SOUTH GROUND
		121.9		NORTH GROUND
郑州放行 Zhengzhou Delivery		121.8		
郑州机坪 Zhengzhou Apron	APN	121.975		SOUTH APRON
		121.7		NORTH APRON
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/15

WUH 武汉天河国际机场 ZHHH WUHAN/Tianhe				
04L/22R:4E, 04R/22L:4F				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
离场情报通播	ATIS	126. 2		D-ATIS available
进场情报通播		126. 6		D-ATIS available
武汉塔台 Wuhan Tower	TWR	124. 35	118. 1	04L/22R
		118. 025		04R/22L
武汉进近 Wuhan Approach	AP01	121. 2	119. 15	
	AP02	126. 3	125. 6	APP02 U/S Contact APP01
	AP03	119. 575	119. 15	RWY04L/R in operation, APP03 U/S, contact APP01; RWY22L/R in operation, APP03 U/S, contact APP02
武汉地面 Wuhan Ground	GND (W)	121. 65	130. 0	For RWY04L/22R GND U/S. contact TWR

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

	GND (E)	121. 975		For RWY04R/22L GND U/S. contact TWR
武汉放行 Wuhan Delivery	GND	121. 8		According to ATIS
武汉机坪 Wuhan Apron	APN01 (W)	121. 6		
	APN02 (E)	121. 725		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/07/15

YJN 宜昌三峡机场 ^{4D} ZHYC YICHANG/Sanxia				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
宜昌塔台 Yichang Tower	TWR	118.35	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/03/15

HAK 海口美兰国际机场 ^{4E} ZJHK HAIKOU/Meilan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127. 65		D-ATIS available
海口塔台 Haikou Tower	TWR	118. 55	124. 30	
海口进近 Haikou Approach	AP01	119. 15	120. 225	
	AP01	119. 975		
美兰地面 Meilan Ground	GND	121. 65		DCL Available
美兰机坪 Meilan Apron	APN	121. 8		
美兰运控 Meilan Operation	OP-CTL	130. 8		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/05/15

SYX 三亚凤凰国际机场 ^{4E} ZJSY SANYA/Phoenix				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 45		
凤凰塔台 Fenghuang Tower	TWR	118. 15	118. 85	
三亚进近 Sanya Approach	APP	125. 55	119. 25	
凤凰地面 Fenghuang Ground	GND	121. 7		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/05/15

INC 银川河东国际机场 ^{4E} ZLIC YINCHUAN/Hedong				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 65		
银川塔台 Yinchuan Tower	TWR	118. 35	130. 0	
银川进近 Yinchuan Approach	AP01	124. 05	119. 1	
	AP02	125. 6		Contact ZLICAP01 when ZLICAP02 U/S
	AP03	126. 075		Contact ZLICAP02 when ZLICAP03 U/S
	AP04	119. 4		Contact ZLICAP01 when ZLICAP04 U/S
银川地面 Yinchuan Ground	GND	121. 8		23:00-14:00 (NEXT DAY) or by ATC
银川运控 Yinchuan Operation- Control	OP-CTL	121. 6		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/06/15

LHW 兰州中川国际机场 ^{4E} ZLLL LANZHOU/Zhongchuan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	128.45		
兰州塔台 Lanzhou Tower	TWR	118.1	118.025	
兰州进近 Lanzhou Approach	AP01	120.25	127.9	
	AP02	119.15	125.025	
	AP03	124.2		
	AP04	119.45	127.9	
	AP05	119.825	125.025	
兰州地面 Lanzhou Ground	GND	121.95		
兰州放行 Lanzhou Deilvery	Delivery	121.7		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

XNN 西宁曹家堡机场 ^{4E} ZLXN XINING/Caojiapu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.85		
西宁塔台 Xining Tower	TWR	118.5	124.35	
西宁进近 Xining Approach	AP01	119.2	119.625	
	AP02	119.2		Contact ZLXNAP01 when ZLXNAP02 U/S
	AP03	119.2		Contact ZLXNAP01 when ZLXNAP03 U/S
西宁地面 Xining Ground	GND	121.6		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/05/15

XIY 西安咸阳国际机场 ZLXY XI'AN/Xianyang				
05R/23L: 4F 05L/23R: 4E				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
离场情报通播	ATIS	128.65		D-ATIS available
进场情报通播		127.45		D-ATIS available
咸阳塔台 Xianyang Tower	TWR (N)	124.3	118.15	
	TWR (S)	130.45		
西安进近 Xi'an Approach	AP01	125.1	126.55	Contact ZLXYAP03 when ZLXYAP01 U/S
	AP02	119.05	123.85	Contact ZLXYAP03 when ZLXYAP02 U/S
	AP03	119.6	126.55	
	AP04	119.9	121.4	Contact ZLXYAP01 when ZLXYAP04 U/S
	AP05	120.2	121.4	Contact ZLXYAP01 when ZLXYAP05 U/S
咸阳地面	GND (N)	121.8	124.3	

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

Xianyang Ground	GND(S)	121. 65	130. 45	
咸阳放行 Xianyang Delivery	GND	121. 6		DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/06/15

JHG 西双版纳嘎洒国际机场 4D ZPJH XISHUANGBANNA/Gasa				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.225		
版纳塔台 Banna Tower	TWR	130.0	118.6	
版纳进近 Banna Approach	APP	119.1	119.625	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

LJG 丽江三义机场 ^{4D} ZPLJ LIJIANG/Sanyi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.675		
丽江塔台 Lijiang Tower	TWR	118.45	130.0	
丽江进近 Lijiang Approach	APP	119.05	120.325	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

KMG 昆明长水国际机场 4F ZPPP KUNMING/Changshui				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	128.45		D-ATIS available
昆明塔台 Kunming Tower	TWR (E)	118.1	118.85	04/22
	TWR (W)	130.6		03/21
昆明进近 Kunming Approach	AP01	119.0	125.55	
	AP02	123.8		
	AP03	120.35	127.9	
	AP03	124.25		
	AP04	121.15	126.55	
	AP05	124.25	127.9	
	AP05	120.35		
	AP06	Nil		
	AP07	119.225		
	AP08	Nil		
昆明地面 Kunming Ground	GND (E)	121.65	121.85	
	GND (W)	121.95		
昆明放行 Kunming Delivery	GND	121.7	121.85	DCL Available
紧急频率	EMG	121.5		2018/07/15

XMN 厦门高崎国际机场 ^{4E} ZSAM XIAMENG/Gaoqi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 25		D-ATIS available
厦门塔台 Xiamen Tower	TWR	118. 25	130. 0	*Main FREQ
厦门进近 Xiamen Approach	AP01	121. 35	119. 05	
	AP02	120. 2		
厦门地面 Xiamen Ground	GND	121. 7		
厦门放行 Xiamen Delivery	GND	121. 95		DCL Available
厦门机坪 Xiamen Apron	APN01	121. 8		T3
	APN02	121. 6		T4
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/03/1

CZX 常州奔牛国际机场 ^{4E} ZSCG CHANGZHOU/Benniu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127.025		
常州塔台 Changzhou Tower	TWR	118.45	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/15

KHN 南昌昌北国际机场 ^{4E} ZSCN NANCHANG/Changbei				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	128.4		
南昌塔台 Nanchang Tower	TWR	118.65	130.0	
南昌进近 Nanchang Approach	AP01	119.95	123.85	
	AP02	119.075		
南昌地面 Nanchang Ground	GND	121.7	130.0	Contact TWR when out of service
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/05/15

FOC 福州长乐国际机场 ^{4E} ZSFZ FUZHOU/Changle				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 4		
福州塔台 Fuzhou Tower	TWR	118. 45	124. 35	
福州进近 Fuzhou Approach	AP01	119. 225	133. 05	
	AP02	124. 85		
	AP03	119. 45		
福州地面 Fuzhou Ground	GND	121. 6	124. 35	Contact TWR when GND out of service
福州机坪 Fuzhou Apron	APN	121. 725		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/03/15

HGH 杭州萧山国际机场 ZSHC HANGZHOU/Xiaoshan				
06/24:4F, 07/25:4E				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127. 25		D-ATIS available
杭州塔台 Hangzhou Tower	TWR	123. 65 (N) 118. 3 (S)	118. 75	
杭州进近 Hangzhou Approach	AP01	125. 55	119. 15	
	AP02	126. 05		
	AP03	120. 05	124. 65	
	AP04	119. 425	125. 275	Contact ZSHCAP02 when ZSHCAP04 U/S
	AP05	120. 4		Contact ZSHCAP02 when ZSHCAP05 U/S
杭州地面 Hangzhou Ground	GND	121. 65		
杭州放行 Hangzhou Delivery		121. 95		DCL (2300-1400) Available

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

杭州机坪 Hangzhou Ramp	Ramp	121. 725	121. 85	
Hangzhou Tower/ Hangzhou Approach	EMG	121. 5		2018/06/15

TNA 济南遥墙国际机场 ^{4E} ZSJN JINAN/Yaoqiang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127.05		
济南塔台 Jinan Tower	TWR	118.55	123.6	
济南进近 Jinan Approach	AP01	119.05	121.4	Contact ZSJNAP01 when ZSJNAP02 U/S
	AP02	119.225		
济南地面 Jinan Ground	GND	121.85		
济南放行 Jinan Deilvery	Delivery	121.65	123.6	DCL available
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/06/15

LYI 临沂沭埠岭机场 4D ZSLY LINYI/Shubuling				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
临沂塔台 Linyi Tower	TWR	118.15	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/09/19

NGB 宁波栎社国际机场 ^{4E} ZSNB NINGBO/Lishe				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.45		
宁波塔台 Ningbo Tower	TWR	118.35	118.7 130.0	
宁波进近 Ningbo Approach	APP	125.45	119.55	
宁波地面 Ningbo Ground	GND	121.95		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/05/15

NKG 南京禄口国际机场 ZSNJ NANJING/Lukou				
06/24:4E 07/25:4F				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS			D-ATIS available
南京塔台 Nanjing Tower	TWR	118. 85 (N)	118. 15	
		118. 475 (S)		
南京进近 Nanjing Approach	AP01	119. 25	120. 35	
	AP02	126. 55		
	AP03	119. 675		
	AP04	121. 3	119. 525	Contact ZSNJAP01 when ZSNJAP04 U/S
南京地面 Nanjin Ground	GND	121. 7 (N)	118. 15	
		121. 6 (S)		
南京放行 Nanjing Delivery	Deilvery	121. 9		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/06/15

NTG 南通兴东国际机场 ^{4D} ZSNT NANTONG/Xingdong				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.875		
南通塔台 Nantong Tower	TWR	118.2	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

NFE 合肥新桥国际机场 ^{4E} ZSOF HEFEI/Xinqiao				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	128.85		
合肥塔台 Hefei Tower	TWR	118.75	118.1	
合肥进近 Hefei Approach	AP01	119.85	119.025	
	AP02	120.45		Contact ZSOFAP03 when ZSOFAP02 U/S
	AP03	124.45		Contact ZSOFAP01 when ZSOFAP023 U/S
合肥地面 Hefei Ground	GND	121.625		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/1

PVG 上海浦东国际机场 ZSPD SHANGHAI/Pudong				
17L/35R:4E;16R/34L, 16L/34R, 17R/35L:4F				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127.85		D-ATIS available
浦东塔台 Pudong Tower	TWR01	118.8	118.325	
	TWR02	118.4	118.725	
	TWR03	124.35	118.325	
	TWR04	118.575	118.725	
上海进近 Shanghai Approach	AP01	120.3	119.75	
	AP02	125.4	124.05	
	AP03	125.85	119.2	
	AP04	123.8		
	AP05	126.65	128.05	
	AP06	126.3	120.65	
	AP07	121.1	119.75	
	AP08	127.75	124.05	
	AP09	121.375	128.05	
	AP10	125.625	120.65	
浦东地面 Pudong Ground	GND01	121.7	121.975	
	GND02	121.8	121.65	
	GND03	121.875	121.975	
	GND04	121.625	121.65	

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

浦东放行 Pudong Delivery	GND	121. 95	121. 625	DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/03/15

SHA 上海虹桥国际机场 4E ZSSS SHANGHAI/Hongqiao				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	132.25		D-ATIS available
虹桥塔台 Hongqiao Tower	TWR	118.1 for east sector	124.3	
		118.65 for west sector	118.25	
上海进近 Shanghai Approach	AP01	120.3	119.75	
	AP02	125.4	124.05	
	AP03	125.85	119.2	
	AP04	123.8		
	AP05	126.65	128.05	
	AP06	126.3	120.65	
	AP07	121.1	119.75	
	AP08	127.75	124.05	
	AP09	121.375	128.05	
	AP10	125.625	120.65	
虹桥地面 Hongqiao Ground	GND	121.6	118.1	for east sector
		121.85	121.9	for west sector
虹桥放行 Hongqiao Delivery		121.75		DCL Available

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15
-------------------	-----	-------	--	------------

TAO 青岛流亭国际机场 ^{4E} ZSQD QINGDAO/Liuting				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127. 2		D-ATIS available
青岛塔台 Qingdao Tower	TWR	118. 7	124. 3	
青岛进近 Qingdao Approach	AP01	119. 4	124. 6	
	AP02	121. 15		
	AP03	119. 775		
青岛地面 Qingdao Ground	GND	121. 65		
青岛放行 Qingdao Delivery		121. 95		
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/06/15

JJN 泉州晋江机场 4D ZSQZ QUANZHOU/Jinjiang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.825		
晋江塔台 Jinjiang Tower	TWR	118.05	130.0	
晋江运控 Jinjiang Operation	OP-CTL	128.95		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

HIA 淮安涟水机场 ^{4C} ZSSH HUIAN/Lianshui				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
淮安塔台 Huaian Tower	TWR	130.35	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/15

TXN 黄山屯溪机场 ^{4D} ZSSH HUANGSHAN/Tunxi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
黄山塔台 Huangshan Tower	TWR	118.6	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

WEH 威海大水泊机场 ^{4D} ZSWH WEIHAI/Dashuipo				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.25		
威海塔台 Weihai Tower	TWR	130.0	118.65	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/11/01

WUX 无锡硕放机场 ^{4D} ZSWX WUXI/Shuofang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通波	ATIS	127.65		
无锡塔台 Wuxi Tower	TWR	118.0	130.0	
无锡地面 Wuxi Ground	GND	121.625		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/07/15

WNZ 温州龙湾国际机场 4D ZSWZ WENZHOU/Longwan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通波	ATIS	127.05		
温州塔台 Wenzhou Tower	TWR	118.875	118.2	
温州进近 Wenzhou Approach	AP01	119.625	132.15	
	AP02	120.25		
温州地面 Wenzhou Ground	GND	121.85		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/15

XUZ 徐州观音机场 ^{4D} ZSXZ Xuzhou/Guanyin				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
徐州塔台 Xuzhou Tower	TWR	118.25	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/15

YZY 扬州泰州机场 ^{4C} ZSYA Yangzhou/Taizhou				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
扬州塔台 Yangzhou Tower	TWR	130.45	123.55	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/6/15

YNZ 盐城南洋机场 ^{4C} ZSYN Yancheng/Nanyang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
盐城塔台 Yancheng Tower	TWR	123.15	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/12/01

YNT 烟台蓬莱国际机场 ^{4E} ZSYT YANTAI/Penglai				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.45		
烟台塔台 Yantai Tower	TWR	118.45	118.1	
烟台进近 Yantai Approach	APP	119.15	120.85	
烟台地面 Yantai Ground	GND	121.6		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/05/15

YIW 义乌义乌机场 ^{4D} ZSYW Yiwu/Yiwu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
义乌塔台 Yiwu Tower	TWR	130.0	118.5	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

CKG 重庆江北国际机场 4F ZUCK CHONGQING/Jiangbei				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
离场情报通播	ATIS	126.65 for departure		D-ATIS available
进场情报通播		126.4 for arrival		D-ATIS available
重庆塔台 Chongqing Tower	TWR01	118.2	118.65	
	TWR02	124.35		
	TWR03	118.375		
重庆进近 Chongqing Approach	AP01	125.2	119.55	
	AP02	120.85		Contact ZUCKAP01 when ZUCKAP02 U/S
	AP03	119.1		Contact ZUCKAP01 when ZUCKAP03 U/S
	AP04	132.6	125.95	
	AP05	134.3		
	AP06	120.025	124.2	
	AP07	127.925		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

重庆地面 Chongqing Ground	GND01	121. 75		
	GND02	121. 65		
	GND03	121. 85		
重庆放行 Chongqing Delivery	GND	121. 95		DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/05/15

KWE 贵阳龙洞堡国际机场 4E ZUGY GUIYANG/Longdongbao				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127.05		
贵阳塔台 Guiyang Tower	TWR	118.3	118.05	
贵阳进近 Guiyang Approach	AP01	126.05	119.45	
	AP02	119.025		
	AP03	120.075		
贵阳地面 Guiyang Ground	GND	121.6	121.65	
贵阳放行 Guiyang Delivery	DELIVERY	121.8	121.65	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/15

LXA 拉萨贡嘎机场? ZULS LASA/Gongga				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
拉萨塔台 Lasa Tower	TWR	118.25	124.3	
拉萨地面 Lasa Ground	GND	121.65		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

CTU 成都双流国际机场 ZUUU CHENGDU/Shuangliu				
02L/20R:4E;02R/20L:4F				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
离场情报通播	ATIS	128. 6		D-ATIS available
进场情报通播		126. 45		D-ATIS available
成都塔台 Chengdu Tower	TWR01	123. 0	118. 85	02L/20R
	TWR02	130. 35		02R/20L
成都进近 Chongqing Approach	AP01	124. 85	127. 7	
	AP02	119. 7		
	AP03	119. 25		
	AP04	124. 75	125. 25	
	AP05	119. 425		
成都地面 Chengdu Ground	GND	121. 85	121. 7	02L/20R
		121. 75		02R/20L
成都放行 Chengdu Delivery		121. 6		DCL Available
成都机坪 Chengdu Apron	APN01	121. 9		
	APN02	121. 8		
	APN03	121. 65		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/06/15
-------------------	-----	-------	--	------------

XIC 西昌青山机场 4D ZUXC XICHANG/Qingshan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
西昌塔台 Xichang Tower	TWR	130.0	118.2	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

ZUI 遵义新舟机场? ZUZY ZUNYI/Xinzhou				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
遵义塔台 Zunyi Tower	TWR	123. 65	130. 45	
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2017/06/15

KHG 喀什喀什机场 ^{4E} ZWSH KASHI/Kashi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
喀什塔台 Kashi Tower	TWR	118.5	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

HTN 和田和田机场 ^{4D} ZWTN HOTAN/Hotan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
和田塔台 Hotan Tower	TWR	118.65	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

URC 乌鲁木齐地窝堡国际机场 4E ZWWW URUMQI/Diwopu				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126.7		D-ATIS available
地窝堡塔台 Diwopu Tower	TWR	118.1	125.0	
乌鲁木齐进近 Urumqi Approach	AP01	120.25	119.9	Contact ZWWWAP02 when ZBAAAP01 U/S
	AP02	126.05		
	AP03	123.8		
	AP04	127.9		
地窝堡地面 Diwopu Ground	GND	121.65(N)		
		121.8(S)		
乌鲁木齐放行 Urumqi Delivery		121.9		DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

CGQ 长春龙嘉国际机场 ^{4E} ZYCC CHANGCHUN/Longjia				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 25		D-ATIS available
龙嘉塔台 Longjia Tower	TWR	118. 85	124. 35	
长春进近 Changchun Approach	AP01	119. 45	127. 9	
	AP02	125. 25		Contact ZYCCAP01 when ZYCCAP02 U/S
长春地面 Changchun Ground	GND	121. 95		Contact TWR when GND out of service DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		201/01/01

HRB 哈尔滨太平国际机场 ^{4E} ZYHB HARBIN/Taiping				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127.4		D-ATIS available
哈尔滨塔台 Harbin Tower	TWR	118.7	118.1	
哈尔滨进近 Harbin Approach	AP01	119.65	127.75	
	AP02	119.05		
哈尔滨地面 Harbin Ground	GND	121.85		Contact TWR when GND out of service DCL Available
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/07/15

JMU 佳木斯佳木斯机场? ZYJM JIAMUSI/Jiamusi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
佳木斯塔台 Jiamusi Tower	TWR	130.0	118.85	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/12/01

MDJ 牡丹江海浪机场? ZYMD MUDANJIANG/Hailang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
牡丹江塔台 Mudanjiang Tower	TWR	130.0	118.6	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/05/15

NDG 齐齐哈尔三家子机场? ZYQQ QIQIHAR/Sanjiazi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
齐齐哈尔塔台 Qiqihar Tower	TWR	130.0		
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/04/15

DLC 大连周水子国际机场 ^{4E} ZYTL DALIAN/Zhoushuizi				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	126. 65		D-ATIS available
大连塔台 Dalian Tower	TWR	118. 25	118. 85	
大连进近 Dalian Approach	AP01	123. 85	127. 95	Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S
	AP02	119. 6		
大连地面 Dalian Ground	GND	121. 65		DCL Available
大连放行 Dalian Delivery	Delivery	121. 85		DCL-available
紧急频率 Emergency	EMG	121. 5		2018/05/15

SHE 沈阳桃仙国际机场? ZYTX SHENGYANG/Taoxian				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
情报通播	ATIS	127.45		D-ATIS available
沈阳塔台 Shengyang Tower	TWR	118.1	124.3	
沈阳进近 Shenyang Approach	AP01	120.85	125.55	Contact ZYTXAP01 when ZYTXAP02 U/S
	AP02	119.825		
桃仙地面 Taoxian Ground	GND	121.9		DCL Available
桃仙放行 Taoxian Delivery	Delivery	121.675		When Taoxian Delivery U/S, Pay attention to ATIS
桃仙机坪 Taoxian Apron	APN	121.95	121.8	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/12/01

YNJ 延吉朝阳川机场 ^{4C} ZYYJ YANJI/Chaoyangchuan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
延吉塔台 Yanji Tower	TWR	130.0	118.75	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2018/03/01

DNH 敦煌敦煌机场 4D ZLDH DUNHUANG/Dunhuang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
敦煌塔台 Dunhuang Tower	TWR	130.0	118.6	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/9/15

JGN 嘉峪关机场 ZLJQ? JIAYUGUAN/Jiayuguan				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
嘉峪关塔台 Jiayuguan Tower	TWR	130.0	118.2	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/7/15

YUS 玉树巴塘机场? ZLYS YUSHU/Batang				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
玉树塔台 Yushu Tower	TWR	118.45MHz	124.3MHz	
		8960KHz	8867KHz	SW 短波
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/7/15

KCA 库车龟兹机场? ZWKC KUCHE/Qiuci				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
库车龟兹塔台 KuqaQiuci Tower	TWR	118.35	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/7/15

TLQ 吐鲁番交河机场? ZWTL TURPAN/Jiaohe				
呼号与服务名称 Call sign and Service Designation		频率 Frequency (MHz)	备用 Standby (MHz)	备注 Remarks
吐鲁番塔台 Tulufan Tower	TWR	118.25	130.0	
紧急频率 Emergency	EMG	121.5		2017/7/15

北京区域 BEIJING CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	125. 9	134. 45
AR02	135. 35	123. 7
AR03	125. 6	132. 7
AR04	120. 35	132. 6
AR05	128. 3	133. 65
AR06	128. 1	
AR07	134. 15	128. 7
AR08	126. 7	
AR09	134. 25	127. 7
AR10	120. 7	
AR11	134. 05	133. 1
AR12	132. 65	
AR13	124. 55	123. 7
AR14	118. 95	133. 35
AR15	127. 35	
AR16	134. 3	123. 225
AR17	125. 35	
AR18	126. 95	132. 425
AR19	132. 1	134. 45
AR20	132. 225	132. 7
AR21	135. 3	120. 775
AR22	127. 5	123. 225
AR23	132. 2	

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

AR24	133. 525	132. 7
AR25	132. 475	134. 45
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

沈阳区域 SHENGYANG CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	125. 95	124. 85
AR02	118. 9	132. 45
AR03	119. 3	
AR04	133. 25	124. 85
AR05	119. 375	
AR06	128. 375	132. 45
AR07	120. 975	124. 85
AR08	125. 325	132. 45
AR09	120. 55	133. 975
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

哈尔滨区域 HARBIN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	133. 20	120. 75
AR02	118. 95	124. 55
AR03	128. 75	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

大连区域 DALIAN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	123. 2	132. 55
AR02	135. 65	128. 775
AR03	132. 95	132. 3
AR04	122. 15	132. 55
AR05	133. 3	128. 775
AR06	133. 15	132. 3
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

呼和浩特区域 HOHHOT CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	133. 7	120. 5
AR02	125. 35	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

海拉尔区域 HAILAER CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR	123.9	134.45
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

上海区域 SHANGHAI CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	124. 55	132. 9
AR02	128. 75	
AR03	120. 95	134. 0
AR04	125. 95	123. 7
AR05	120. 55	134. 2
AR06	134. 9	127. 55
AR07	133. 8	
AR08	134. 3	133. 7
AR09	128. 15	134. 4
AR10	120. 9	132. 1
AR11	132. 45	134. 05
AR12	128. 7	
AR13	132. 5	133. 4
AR14	132. 4	123. 7
AR15	135. 75	132. 75
AR16	120. 925	124. 575
AR17	123. 95	133. 4
AR18	132. 275	123. 775
AR19	124. 95	119. 3
AR20	133. 975	133. 325
AR21	120. 7	132. 9
AR22	132. 95	134. 25
AR23	132. 325	133. 4
AR24	133. 275	127. 55

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

AR25	132. 675	133. 4
AR26	125. 325	123. 7
AR27	133. 075	132. 75
AR28	132. 575	123. 775
AR29	133. 225	134. 4
AR30	125. 975	132. 1
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

济南区域 JINAN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	128. 35	133. 85
AR02	122. 9	133. 45
AR03	125. 7	
AR04	134. 375	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

武汉区域 WUHAN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	119. 7	133. 75
AR02	134. 35	132. 95
AR03	119. 3	133. 75
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

广州区域 GUANGZHOU CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	118. 95	132. 4
AR02	120. 75	134. 25
AR03	120. 95	124. 45
AR04	122. 5	132. 65
AR05	126. 1	128. 3
AR06	125. 35	134. 35
AR07	133. 95	132. 35
AR08	128. 35	134. 2
AR11	132. 75	127. 5
AR12	128. 1	134. 15
AR13	126. 15	133. 25
AR14	133. 9	
AR15	134. 5	133. 5
AR16	118. 9	133. 0
AR17	134. 1	132. 15
AR18	128. 7	132. 35
AR19	135. 45	134. 15
AR20	132. 3	134. 25
AR21	135. 35	133. 5
AR22	119. 35	127. 5
AR23	125. 75	NIL
AR24	127. 5	128. 3
AR25	119. 375	133. 25
AR26	133. 35	134. 45

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

AR27	132. 35	133. 5
AR28	132. 95	134. 25
AR45	124. 575	132. 35
HF COMMUNICATIONS		
10066KHz 0001-1200		6556KHz
3491KHz 1201-2400		

南昌区域 NANCHANG CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	120. 5	130. 3
AR02	125. 9	
AR03	124. 15	135. 725
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

合肥区域 HEFEI CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	125. 75	133. 55
AR02	134. 7	
AR03	126. 125	128. 175
AR04	135. 65	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

拉萨区域 LHASA CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR	132. 35	120. 7
HF COMMUNICATIONS		
10066KHz 0001-1200		6556KHz
3491KHz 1201-2400		

厦门区域 XIAMEN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	120. 525	125. 30
AR02	133. 175	
AR03	125. 7	133. 65
AR04	132. 725	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

长沙区域 CHANGSH CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	123. 20	133. 15
AR02	132. 55	127. 35
AR03	134. 6	
AR04	123. 9	133. 15
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

郑州区域 ZHENGZHOU CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	119. 35	133. 6
AR02	132. 85	
AR03	122. 2	133. 2
AR04	125. 725	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

太原区域 TAIYUAN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	120. 55	123. 775
AR02	128. 75	
AR03	133. 9	
AR04	125. 975	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

青岛区域 QINGDAO CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	128. 15	126. 15
AR02	133. 05	
AR03	128. 55	133. 95
AR06	134. 85	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

桂林区域 GUILIN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR	133. 60	132. 975
HF COMMUNICATIONS		
10066KHz 0001-1200		6556KHz
3491KHz 1201-2400		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

兰州区域 LANZHOU CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	123. 75	120. 75
AR02	118. 9	126. 175
AR03	133. 35	132. 2
AR04	132. 8	
AR07	119. 35	132. 2
AR08	124. 525	120. 75
AR09	125. 375	132. 2
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

南宁区域 NANNING CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	132. 7	120. 55
AR02	133. 1	
AR03	133. 75	133. 4
AR06	128. 375	
HF COMMUNICATIONS		
10066KHz 0001-1200		6556KHz
3491KHz 1201-2400		

西安区域 XI' AN CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	125. 3	120. 95
AR02	120. 05	134. 85
AR03	133. 05	120. 95
AR04	126. 1	134. 4
AR05	132. 9	120. 95
AR06	124. 1	
AR07	133. 95	134. 85
AR08	118. 975	134. 40
AR09	134. 7	120. 75
AR10	132. 35	
AR11	134. 2	
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

昆明区域 KUNMING CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	124. 55	125. 35
AR02	134. 35	
AR03	127. 5	119. 3
AR04	125. 75	
AR05	NIL	
AR06	132. 175	NIL
HF COMMUNICATIONS		
10066KHz 0001-1200		6556KHz
3491KHz 1201-2400		

成都区域 CHENDU CONTROL		
名称	频率 MHz	备用(MHz)
AR01	120. 9	120. 525
AR02	122. 8	126. 15
AR03	133. 8	
AR04	128. 35	133. 3
AR05	123. 7	
AR08	118. 95	126. 15
AR09	132. 3	133. 3
AR10	125. 7	
AR11	127. 55	
AR12	132. 675	
AR13	132. 125	120. 525
HF COMMUNICATIONS		
8897KHz 0001-1200		6571KHz
3016KHz 1201-2400		

贵阳区域 GUIYANG CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	120. 7	122. 2
AR02	128. 15	133. 45
AR03	132. 85	122. 2
AR06	132. 25	133. 45
HF COMMUNICATIONS		
10066KHz 0001-1200		6556KHz
3491KHz 1201-2400		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

三亚区域 SANYA CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	120. 5	122. 9
AR02	122. 6	123. 65
AR03	130. 2	134. 4
AR04	133. 2	122. 9
HF COMMUNICATIONS		
AR01/02/04:		
11396KHz 0001-1200		5655KHz
3485KHz 1201-2400		
AR03:		
8942KHz 0001-1200		13309KHz
5649KHz 1201-2400		

全国铁路车机联控通信频率&全国主要机场地空通信频率及航空区域管制通信频率

乌鲁木齐区域 URUMQI CONTROL		
名称	频率 MHz	备用 (MHz)
AR01	118. 9	120. 95
AR02	119. 3	132. 65
AR03	128. 15	
AR04	134. 2	120. 95
AR05	119. 375	127. 55
AR06	125. 95	
HF COMMUNICATIONS		
10018KHz 0001-1200		5658KHz
3467KHz 1201-2400		

猴 73 (BH9DNV)

2018 年 8 月 18 日最终整理

如有疑问请加 QQ: 1165762022